


Comment programmer votre Nouvelle Télécommande V2 Contr50

Avidsen 104700 - V2 code 50



CODAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

POUR L'OUVERTURE/FERMETURE DES 2 BATTANTS :

- Attendre 5 secondes, la led Ld1 s'éteind.
- Appuyer sur une touche de la télécommande, la led LdQ s'allume.

Le système est prêt à fonctionner.

POUR L'OUVERTURE/FERMETURE DU PASSAGE PIÉTON (1 BATTANT) :

- Appuyer sur le bouton RX puis relâcher. La led Ld1 s'allume.
- Appuyer une deuxième fois sur le bouton RX puis relâcher. La led Ld1 s'éteind.
- Appuyer sur une autre touche de la télécommande, la led Ld2 s'allume.

Le système est prêt à fonctionner

Remarque:

- Si le système ne reçoit pas de code provenant de la télécommande dans les 10 secondes, la Led Ld1 clignote puis s'éteint.
- Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 télécommandes.

POUR ANNULER TOUS LES CODES PROGRAMMÉS

Appuyer sur le bouton RX sans le relâcher. La led Ld1 s'allume puis s'éteint au bout de 5 secondes. Relâcher le bouton RX lorsque la led Ld1 s'éteint.

En cas de mauvais fonctionnement, refaire les étapes de la programmation.



