

NOTICE TECHNIQUE DE LA TELECOMMANDE « JANE TOP 02 »

Merci d'avoir choisit le site AlloTelecommande et votre nouvelle télécommande JANE

La télécommande JANE TOP 02 est esthétiquement identique au modèle JANE F/R/V. La couleur du LED peut être verte ou rouge selon le type de code enregistré. Elle peut apprendre des codes et fréquences différentes pour chaque bouton.

- COMMENT EFFECTUER LA DUPLICATION -

PREMIERE METHODE (pour télécommandes CODE FIXE)

- 1) Appuyer sur le bouton 1 et 2 simultanément. Quand le LED ROUGE commence à clignoter, relâcher les boutons. Appuyer et relâcher en suite sur la touche que vous souhaitez programmer, le LED clignote alors plus rapidement.
- 2) Positionner la télécommande JANE et votre télécommande originale comme présenté dans les images ci dessous. Appuyer sur la touche de votre télécommande d'origine.



- 3) Quand le LED de la télécommande JANE devient rouge fixe, cela signifie que le code a été enregistré. Vous pouvez donc relâcher la touche de la télécommande d'origine.
- 4) Si le code transmis à la télécommande JANE est un code fixe alors le LED sera verte, en cas de Rolling Code le LED sera rouge.
- 5) Pour programmer une autre touche il suffit d'effectuer de nouveau la même procédure.

MEMORISATION RADIO PRÈS ou SUR LE RÉCEPTEUR

La procédure doit être effectuée près du récepteur radio, après avoir suivi les instructions de la première méthode.

Appuyer en même temps sur les touches 1 et 3 de votre nouvelle télécommande JANE. Le LED commence à clignoter en rouge.

Appuyer puis relâcher la touche programmée, le LED commence à clignoter indiquant le début de la procédure automatique d'apprentissage (attendre environ 20/25secondes).

Si la procédure radio indiquée ne permet pas d'enregistrer le modèle JANE, utiliser alors la procédure indiquée sur les documents de votre récepteur.

Lorsque le modèle JANE TOP 02 est enregistré il peut être utilisé pour enregistrer d'autres télécommandes JANE.

PROCÉDURE POUR LES TÉLÉCOMMANDES SUIVANTES:



DEUXIEME METHODE (pour télécommandes en version FM)

- 1) Appuyer simultanément sur le bouton 3 et 4 de la télécommande JANE. Quand le LED ROUGE commence à clignoter, relâcher les boutons. Appuyer et relâcher en suite sur la touche que vous souhaitez programmer, le LED clignote alors plus rapidement.
- 2) Positionner la télécommande JANE et votre télécommande originale comme présenté dans les images ci dessous. Appuyer sur la touche de votre télécommande d'origine.



- 3) Quand le LED de la télécommande JANE devient rouge fixe, cela signifie que le code a été enregistré. Vous pouvez donc relâcher la touche de la télécommande d'origine.

MEMORISATION RADIO PRÈS ou SUR LE RÉCEPTEUR

La procédure doit être effectuée près du récepteur radio, après avoir suivi les instructions de la première méthode.

Appuyer en même temps sur les touches 1 et 3 de votre nouvelle télécommande JANE. Le LED commence à clignoter en rouge.

Appuyer puis relâcher la touche programmée, le LED commence à clignoter indiquant le début de la procédure automatique d'apprentissage (attendre environ 20/25secondes).

Si la procédure radio indiquée ne permet pas d'enregistrer le modèle JANE, utiliser alors la procédure indiquée sur les documents de votre récepteur.

Lorsque le modèle JANE TOP 02 est enregistré il peut être utilisé pour enregistrer d'autres télécommandes JANE.

PROCÉDURE POUR LES TÉLÉCOMMANDES TELCOMA FM:



mod: FM402
mod: FM404



mod: EDGE 2
mod: EDGE 4

TROISIEME METHODE

Cette méthode concerne certains modèles qui ne peuvent être enregistrés qu'en suivant la procédure du modèle d'origine sur le récepteur.

Télécommandes DITEC:



mod: BXL S2



mod: BXL G4



mod: GOL4

Télécommandes NICE:



mod: VERY-VR



mod: FLO1R-S
mod: FLO2R-S
mod: FLO4R-S



mod: FLOR1RE
mod: FLO2RE
mod: FLO4RE



mod: ON1
mod: ON2
mod: ON4
mod: ON9



mod: ON1E
mod: ON2E
mod: ON4E
mod: ON9E



mod: INT11
mod: INT12

Télécommandes PRASTEL:



mod: MPSTP2E



mod: B FOR



mod: TC4E



mod: MPSTL2E
mod: MPSTL4E

PROCÉDURE DE CRÉATION ROLLING CODE:

Procédure à effectuer lorsqu'on a pas le modèle d'origine.

Appuyer sur la touche 2 et 3 simultanément et la relâcher lorsque le Led rouge commence à clignoter.

Appuyer la touche à programmer « **N** » fois (voir tableau ci dessous).

Une fois la procédure terminée, le LED clignote très rapidement puis devient rouge fixe signalant la bonne réussite de la procédure.

N 1 NICE FLOR

N 2 LIFMASTER 433

N 3 LIFTMASTER 315

N 4 PRASTEL

N 5 KINGATES

N 6 DITEC

N 7 TELCOMA FM

N 8 ERONE 433

N 9 ERONE 868

N 10 JMC ECO 433

N 12 SILVELOX

N 13 DOORHAN

N 14 LIFTMASTER 390

N 15 CARDIN

N 16 ECOSTAR

PROCÉDURE DE CRÉATION CODE FIXE:

Procédure qui permet de créer des codes fixe uniques/random pour chaque canal de la télécommande.

Appuyer sur la touche 1 et 4 simultanément et la relâcher lorsque le Led rouge commence à clignoter.

Appuyer la touche à programmer « **N** » fois (voir tableau ci dessous).

Une fois la procédure terminée, le LED clignote rapidement vert puis devient rouge et fixe, signalant la bonne réussite de la procédure.

S'agissant d'un code fixe, la LED sera donc verte lorsqu'on appuiera sur la touche.

N 1	HT 12 433
N 2	HT 12 868
N 3	HT 24 433
N 4	HT 24 868
N 5	CHAMBERLAIN TRINARI 433 BILLION CODE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :	
Fréquence	433 - 868 MHz
Pile	Batterie Lithium 3v (CR032)
Codage	Code Fixe et Rolling Code
Nombre de canaux	4
Consommation en transmission	23 mA
Type d'oscillateur	SAW

Garantie : 2 ans **Production et technologie : 100% Made in Italy**

Déclaration de conformité :

Le responsable, Luigino Pellattiero, représentant légal de la société Italfile Srl, déclare que les télécommandes TOP xxx-4 ont été produites en 2016 selon les standards suivants :

Directive 2004/108/CE : connue en tant que Directive de Compatibilité Electromagnétique

Directive 2002/95/CE : connue en tant que Directive RoHS

Il est certifié que les télécommandes Jane TOP sont produites en respectant les précédentes régulations. Brevet déposé.