

NOTICE TECHNIQUE TELECOMMANDE « GENIUS KILO TX2 JLC »

Merci d'avoir choisit le site AlloTelecommande et votre nouvelle télécommande GENIUS



Programmation à partir du récepteur :

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Appuyez simultanément sur les boutons P1 et P2 de votre nouvelle télécommande (fig 2). Maintenez-les enfoncés. La diode de votre nouvelle télécommande clignote. Relâchez les boutons.
3. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation (SW1). La diode du récepteur clignote. Relâchez le bouton.
4. Pendant que la diode de votre nouvelle télécommande clignote, appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur devient fixe puis s'éteint. Relâchez le bouton.
5. Appuyez deux fois consécutives sur le bouton que vous venez de programmer.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Placez votre nouvelle télécommande et une télécommande déjà programmée afin qu'elles se touchent.
2. Appuyez simultanément sur les boutons P1 et P2 de votre télécommande déjà programmée. Maintenez-les enfoncés. La diode de votre télécommande déjà programmée clignote. Relâchez les boutons.
3. Pendant que la diode de votre télécommande déjà programmée clignote, appuyez et maintenez enfoncé un bouton de votre télécommande déjà programmée.
4. Tout en maintenant enfoncé le bouton de votre télécommande déjà programmée, appuyez sur le même bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode de votre nouvelle télécommande clignote 2 fois. Relâchez les boutons.
5. Appuyez deux fois de suite sur le bouton que vous venez de programmer de votre nouvelle télécommande.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.