

Notice de programmation  
**NICE P1 – W1**



**Comment programmer à partir d'une télécommande déjà en fonction :**

**Etape 1 :** Placez-vous à proximité de votre installation. Et placez votre nouvelle télécommande et votre télécommande déjà programmée à quelques centimètres l'une de l'autre.

**Etape 2 :** Sur la nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton MONTEE et maintenez-le enfoncé. Quand la diode de votre télécommande déjà programmée s'allume fixe, relâchez le bouton. La diode de votre télécommande déjà programmée clignote.

**Etape 3 :** Sur la télécommande déjà programmée, appuyez sur le bouton DESCENTE. Relâchez le bouton, les diodes des deux télécommandes clignotent pendant quelques secondes.

**Etape 4 :** Attendez que les diodes des télécommandes s'éteignent.

**Etape 5 :** Votre nouvelle télécommande est programmée.

**Merci d'avoir choisi Allotelecommande**

**[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)**

**Comment programmer à partir du récepteur de votre installation:**



**Etape 1 :** Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.

**Etape 2 :** Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation (figure ci-dessus, P1). Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s'allume. Relâchez le bouton.

**Etape 3 :** Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. La diode du récepteur s'éteint. Attendez 1 seconde. Appuyez sur le même bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. La diode du récepteur clignote 3 fois.

**Etape 4 :** Attendez 10 secondes.

**Etape 5 :** Votre nouvelle télécommande est programmée.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)