

Notice de programmation

PRATEL DOM-TX15



PROGRAMMATION :

Par défaut, en essayant de sélectionner un canal, sur l'afficheur apparaît le message « SE » (setting) pour indiquer qu'aucun canal n'est programmé.

Pour utiliser l'émetteur, il est nécessaire de programmer au moins un canal. Pendant la programmation, il est également possible de décider si ce canal fait partie d'un groupe.

EXEMPLE D'UTILISATION DU GROUPE : pour commander plusieurs lumières, aussi bien séparément (par exemple pour allumer uniquement la lumière de la pièce « cuisine »), qu'en groupe (par exemple pour éteindre toutes les lumières de l'étage

PROCÉDURE :

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

- 1- Activer le récepteur sur lequel on souhaite programmer l'émetteur en mode « programmation radio de télécommandes multifonctions »
- 2- Avec l'émetteur en stand-by (émetteur éteint), maintenir enfoncé le bouton « cercle » jusqu'à ce que sur l'afficheur clignote le chiffre « 01 ».
- 3- Avec les touches « + » et « - », sélectionner le canal que l'on souhaite associer au récepteur (les canaux qui sont déjà utilisés ont le point allumé à droite de l'afficheur
- 4- Si l'on souhaite que ce canal fasse partie d'un groupe, avec le bouton « cercle », sélectionner le groupe d'appartenance (« A », « B », « C » ou « D »).
- 5- Appuyer sur le bouton « carré » pour envoyer la transmission
- 6- Le récepteur clignote trois fois pour confirmer l'apprentissage
- 7- L'émetteur retourne à l'état de stand-by.

NB: Pour sortir rapidement du mode programmation de l'émetteur, appuyer simultanément sur les touches “-” et “



Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

ACTIVATION DE LA PROGRAMMATION DU RÉCEPTEUR « À DISTANCE » :

Une fois l'émetteur programmé, il est possible d'utiliser cet émetteur pour activer à distance la programmation du récepteur et donc insérer d'autres télécommandes sans accéder au récepteur

- 1- Se positionner près du récepteur.
- 2- Avec l'émetteur déjà programmé, choisir le canal associé au récepteur et appuyer simultanément sur les touches « flèche vers la haut » et « flèche vers le bas » pendant 3 secondes (l'émetteur clignote). Le récepteur sur lequel était programmé l'émetteur s'active pendant 30 secondes.
- 3- Envoyer une commande avec le nouvel émetteur que l'on souhaite programmer (voir le manuel de l'émetteur pour l'utilisation).

ATTENTION : Une fois le signal reçu du nouvel émetteur, la centrale retourne à l'état de fonctionnement normal. Si l'on souhaite programmer d'autres émetteurs, répéter la procédure.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com