

## Notice de programmation

# PRASTEL DOM-TX4



### **PROCÉDURE DE PROGRAMMATION :**

- 1- Activer le récepteur sur lequel on souhaite utiliser l'émetteur en mode « programmation radio d'émetteurs généraux » et sélectionner la fonction que l'on souhaite associer à la touche
- 2- Appuyer sur le bouton filaire souhaité,
- 3- La led du récepteur clignote trois fois pour signaler la réception

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)