

Notice de programmation

PRASTEL RADIOKEYD/RADIOKEYDS



Mode Multicodes (mode par défaut) :

Il suffit de taper 5 chiffres suivis de la flèche < ou > puis le canal que l'on souhaite transmettre de 1 à 4. Exemple 1 : 54321 > 2 = code transmis 54321 sur le canal 2.
Exemple 2 : 55555 < 4 = code transmis 55555 sur le canal 4. Ce mode sera utilisé par exemple pour le contrôle d'accès.

Mode Monocode :

En passant sur ce mode il faut programmer les codes directement sur le clavier (100 Max) et le code transmit dans le récepteur sera toujours le même serial code (programmé en usine). On tapera toujours le code enregistré dans le clavier suivi des touches < ou > puis le canal de 1 à 4.

Ce mode sera utilisé par exemple pour l'activation du portail résidentiel, car toutes les manipulations d'ajout et de suppression se font directement sur le clavier et non dans le récepteur

PROGRAMMATION POUR CHANGER LE MODE DE FONCTIONNEMENT DU CLAVIER :

Retirer les piles puis appuyer simultanément sur les touches 7 & 9 tout en remettant les piles pour passer en mode Monocode. Pour revenir au mode par défaut, retirer les piles puis appuyer simultanément sur les touches 4 & 9 tout en remettant les piles pour passer en mode Multicodes.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

1 bip	Appui sur une touche
1 bip de 2 sec.	Entrée en programmation
1 bip de 1 sec.	Entrée dans sous menu
5 bips de 0.5 sec.	Erreur
Séquence bips ascendants	Code validé
Séquence bips descendants	Code erroné

PROGRAMMATION DES CODES DANS LE CLAVIER EN MODE MONOCODE :

Code maître: Pour entrer en programmation après avoir changé le mode de fonctionnement « en Mode Monocode » il faut taper le code maître. Par défaut celui-ci est 9999. Il est conseillé après avoir fini l'installation du clavier de changer celui-ci.

Changement du code maître: Pour changer le code maître il faut appuyer sur les touches suivantes : 0 < 9999 > 9 puis < < nouveau code maître à 4 chiffres >

Programmation des codes: Pour programmer les codes il faut taper comme suivant : 0 < code maître > 1 puis < < code de 1 à 4 chiffres > exemple avec le code 123 : 0 < 9999 > 1 < < 123 >

Programmation éclairage: Pour changer le mode d'éclairage il faut taper comme suivant pour avoir :

Eclairage de 10 sec après avoir appuyé sur la dernière touche : 0 < code maître > 2 < < 1 >

Eclairage éteint en permanence : 0 < code maître > 2 < < 2 >

Programmation du buzzer: Pour changer l'état du buzzer il faut taper comme suivant :

Buzzer actif 0 < code maître > 4 < < 1 >

Buzzer inactif 0 < code maître > 4 < < 0 >

Retour Paramétrage usine :

Attention cette manipulation efface tous les codes mais n'efface pas le code maître.

Pour reseter le clavier il faut taper comme suivant : 0 < code maître > 8 < < 8 > le clavier répond par 2 bips courts

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com