

## Notice de programmation pour votre nouveau récepteur

### Récepteur PRASTEL Série MR

#### Programmation en mode “LIBRE“ :

- Alimenter le récepteur
- Appuyer sur le bouton “ENTER RADIO”. Toutes les leds rouges s’allument pendant 2 secondes, puis seule la première led reste allumée.
- Sélectionner le relais que l’on veut associer à la transmission en appuyant plusieurs fois sur le bouton “SET”.
- Effectuer une transmission en appuyant sur le bouton désiré. A chaque bouton (canal) correspond une transmission différente.
- Pendant la mémorisation, la led clignote lentement. Une fois l’opération terminée, elle redevient fixe.
- Si une led commence à clignoter rapidement, c’est que le code a déjà été mémorisé et associé à la led qui clignote. Répéter la transmission pour affecter le relais actuellement sélectionné à la place du relais précédent.
- Si toutes les leds rouges clignent en même temps, c’est que la mémoire est pleine. Code non mémorisé.
- Répéter l’opération pour tous les boutons (canaux) que l’on veut mémoriser, en sélectionnant chaque fois le relais qu’on veut leur associer.
- Pour sortir de la programmation, appuyer de nouveau sur le bouton “ENTER RADIO”: les leds s’éteignent. La sortie est automatique 10 secondes après la dernière opération.
- Les codes restent en mémoire même en l’absence d’alimentation.

Merci d’avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)

## **Programmation en mode “DIRECT“:**

- Alimenter le récepteur
- Appuyer sur le bouton “ENTER RADIO”. Toutes les leds rouges s’allument.
- Effectuer une transmission en appuyant sur un des boutons de la télécommande.
- Pendant la mémorisation, la première led clignote lentement. Une fois l’opération terminée, elle redevient fixe.
- Si toutes les leds rouges clignotent rapidement, c’est que le code a déjà été mémorisé.
- Si toutes les leds rouges clignotent en même temps, c’est que la mémoire est pleine. Code non mémorisé.
- Répéter l’opération pour tous les émetteurs que l’on veut mémoriser.
- Pour sortir de la programmation, appuyer de nouveau sur le bouton “ENTER RADIO”: les leds s’éteignent. La sortie est automatique 10 secondes après la dernière opération.
- Les codes restent en mémoire même en l’absence d’alimentation.

## **Effacement total des codes:**

- Alimenter le récepteur
- Maintenir enfoncé le bouton “ENTER RADIO” jusqu’à ce que les leds rouges commencent à clignoter. Relâcher le bouton et appuyer de nouveau dessus pour confirmer l’effacement. Les leds restent fixes pendant l’opération, elles recommencent à clignoter plus rapidement une fois l’opération terminée

**Merci d’avoir choisi Allotelecommande**

**[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)**

## **SELECTION DU MODE DE COMMUNICATION DES RELAIS DE SORTIE :**

- Alimenter le récepteur
  - Appuyer sur le bouton "SET". La led 1 commence à clignoter selon le mode de commutation de relais sélectionné:
    - Séries de 3 clignotements: le relais est sélectionné en mode temporisé
    - Séries de 2 clignotements: le relais est sélectionné en mode bistable
    - Séries d'1 clignotement: le relais est sélectionné en mode monostable
  - Sélectionner le relais que l'on veut programmer en appuyant plusieurs fois sur le bouton "SET".
  - Pour modifier le mode de commutation du relais sélectionné:
    - Positionner la vis du trimmer selon l'indication sur la carte: complètement à gauche pour sélectionner le mode monostable; complètement à droite pour sélectionner le mode bistable; positions intermédiaires pour sélectionner un mode temporisé avec temps de commutation.
    - Appuyer sur le bouton "ENTER RADIO" pour mémoriser la nouvelle sélection.
- Pour sélectionner un autre relais, appuyer sur "SET".
- Pour quitter la programmation, sélectionner le dernier relais puis appuyer de nouveau sur "SET". Les leds s'éteignent. La sortie est automatique 10 secondes après la dernière opération.

**Merci d'avoir choisi Allotelecommande**

**[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)**