

Notice de programmation

BERNER BHS110



Programmation avec une télécommande déjà programmée :

1. Ouvrez le boîtier de la télécommande et appuyez sur la touche de programmation P1 de votre nouvelle télécommande à l'aide d'un objet pointu. La diode clignote.
2. Dans les quatre secondes, appuyez sur la touche que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande et maintenez-la enfoncée. La diode reste allumée.
3. Tout en maintenant le bouton enfoncé, placez la télécommande déjà programmée et votre nouvelle télécommande tête contre tête à une distance d'environ 5 mm.
4. Appuyez sur la même touche de la télécommande déjà programmée. La diode s'éteint.
5. Relâchez les touches.
6. Recommencez cette procédure pour chaque touche que vous souhaitez programmer.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

Programmation avec le récepteur :

Attention, si vous programmez votre télécommande avec votre récepteur, toutes les télécommandes déjà enregistrées dans le récepteur seront effacées. N'utilisez cette méthode que si vous n'avez pas de télécommande déjà programmée.

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation et relâchez-le (ENR, MEMO, PROG, REC... selon les modèles).
3. La diode du récepteur s'allume ou clignote.
4. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande pendant 1 seconde.
5. Relâchez le bouton. La diode du récepteur s'éteint immédiatement ou dans les 10 secondes selon les modèles.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com