

Notice de programmation

FAAC 455D carte électronique

La programmation est subdivisée en deux niveaux:

Programmation de base et programmation avancée

Pour programmer le fonctionnement de l'automatisme, il est nécessaire d'accéder à la modalité "PROGRAMMATION"

PROGRAMMATION BASE:

On accède à la PROGRAMMATION BASE par l'intermédiaire du poussoir F:

- en l'enfonçant (et en le maintenant enfoncé) l'afficheur montre le nom de la première fonction.
- en relâchant le poussoir, l'afficheur montre la valeur de la fonction qui peut être modifiée au moyen des poussoirs + et -.
- en appuyant de nouveau sur F (et en le maintenant enfoncé) l'afficheur montre le nom de la fonction suivante, etc.
- arrivés à la dernière fonction, une pression sur le poussoir F provoque la sortie de la programmation et l'afficheur montre de nouveau l'état des entrées.

PROGRAMMATION AVANCEE :

Pour accéder à la PROGRAMMATION AVANCEE, appuyer sur le poussoir F et, en le maintenant enfoncé, appuyer sur le poussoir +:

- en relâchant le poussoir + l'afficheur montre le nom de la première fonction.
- en relâchant également le poussoir F, l'afficheur montre la valeur de la fonction qui peut être modifiée au moyen des poussoirs + et -.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

- en appuyant sur le poussoir F (et en le maintenant enfoncé) l'afficheur montre le nom de la fonction suivante, en le relâchant il affiche la valeur qui peut être modifiée au moyen des poussoirs + et -.

- arrivés à la dernière fonction, une pression sur le poussoir F provoque la sortie de la programmation et l'afficheur montre de nouveau l'état des entrées

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com