

Notice de programmation

FAAC récepteur radio XR4/XR2



MÉMORISATION DES TÉLÉCOMMANDES DS:

- 1) Sur la radiocommande DS, choisir la combinaison ON - OFF souhaitée des 12 DIP-SWITCHES.
 - 2) Appuyer, pendant 1 seconde, sur le bouton-poussoir du récepteur correspondant au canal auquel on souhaite associer la radiocommande.
 - 3) La LED correspondante sur le récepteur, commence à clignoter lentement pendant 5 s.
 - 4) Pendant ces 5 s, appuyer sur le bouton-poussoir souhaité sur la radiocommande.
 - 5) La LED sur le récepteur s'allumera fixe pendant 1 seconde, puis elle s'éteindra, indiquant que la mémorisation a été effectuée
- La platine enverra une commande à la sortie associée au canal.**
- 6) Pour ajouter d'autres radiocommandes, sélectionner la même combinaison ON - OFF utilisée au point 1).

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

MÉMORISATION DES TÉLÉCOMMANDES SLH:

- 1) Sur la radiocommande SLH master, appuyer, en les maintenant enfoncés, simultanément sur les boutons-poussoirs P1 et P2.
- 2) La LED de la radiocommande commencera à clignoter (pendant environ 10 s).
- 3) Relâcher les deux boutons.
- 4) Appuyer, pendant 1 seconde, sur le bouton-poussoir du récepteur, correspondant au canal auquel on souhaite associer la radiocommande.
- 5) La LED correspondante sur le récepteur commence à clignoter lentement pendant 5 s.
- 6) Pendant ces 5 s, tandis que la LED de la radiocommande est encore en train de clignoter, appuyer, en le maintenant enfoncé, sur le bouton-poussoir souhaité de la radiocommande (la LED de la radiocommande s'allumera fixe).
- 7) La LED sur la platine s'allumera fixe pendant 1 seconde, puis elle s'éteindra, indiquant que la mémorisation a été effectuée.
- 8) Relâcher le bouton-poussoir de la radiocommande.
- 9) Appuyer 2 fois sur le bouton-poussoir de la radiocommande mémorisée, en une brève succession.

La platine enverra une commande à la sortie associée au canal.

10) Pour ajouter d'autres radiocommandes, transférer le code du bouton-poussoir de la radiocommande mémorisée vers le bouton-poussoir correspondant des radiocommandes à ajouter, en procédant comme suit :

- a) Sur la radiocommande mémorisée, appuyer, en les maintenant enfoncés, simultanément sur les boutons-poussoirs P1 et P2.
- b) La LED de la radiocommande commencera à clignoter.
- c) Relâcher les deux boutons-poussoirs.
- d) Appuyer sur le bouton-poussoir mémorisé et le maintenir enfoncé (la LED de la radiocommande s'allumera fixe).
- e) Rapprocher les radiocommandes, appuyer, en le maintenant enfoncé sur le bouton poussoir correspondant de la radiocommande à ajouter, ne le relâcher qu'après le double clignotement de la LED de la radiocommande indiquant que l'apprentissage a eu lieu. - Appuyer 2 fois sur le bouton-poussoir de la nouvelle radiocommande mémorisée, en une brève succession.

La platine enverra une commande à la sortie associée au canal.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com