

## Notice de programmation

### FAAC E721 Carte électronique

#### **Programmation de premier niveau:**

Pour accéder à la programmation de 1<sup>er</sup> niveau, il faut appuyer sur le poussoir F.

En appuyant sur la touche **F** (et on la maintenant enfoncée), l'afficheur indique le nom de la fonction

En relâchant le poussoir, l'écran affiche la valeur de la fonction qui peut être modifiée avec les touches + et –

En appuyant à nouveau sur F, (et on la maintenant enfoncé), l'écran montre le nom de la fonction suivante, etc

Arrivés à la dernière fonction, la pression du poussoir F provoque la sortie de la programmation et la sauvegarde des paramètres. L'écran recommence d'afficher l'état de l'automatisme.

#### **Programmation de 2ème niveau:**

Pour accéder à la programmation de 2ème niveau, il faut appuyer sur le poussoir F.

En appuyant sur la touche **F** (et on la maintenant enfoncée), appuyer sur le poussoir +

En relâchant également le poussoir **F**, l'écran affiche la valeur de la fonction qui peut être modifiée avec les touches + et -,

En appuyant sur la touche F, (et on la maintenant enfoncée), l'écran montre le nom de la fonction suivante, en la relâchant, la valeur qui peut être modifiée avec les touches + et – est affichée.

Arrivés à la dernière fonction, la pression du poussoir F provoque la sortie de la programmation et l'écran recommence à afficher l'état de l'automatisme.

**Merci d'avoir choisi Allotelecommande**

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)