

Notice de programmation pour votre nouvelle télécommande

BFT Contacteur anti-vandalisme Q-BO KEY WM



-Le montage doit être accompli par du personnel qualifié (monteur professionnel, conformément à EN12635), dans le respect de la bonne technique et des normes en vigueur

-Avant d'installer le produit apportez toutes les modifications structurelles nécessaires pour réaliser les butées de sécurité et la protection ou ségrégation de toutes les zones présentant un risque d'écrasement, de cisaillement, d'entraînement ou autre, conformément aux normes EN 12604 et 12453 ou les éventuelles normes locales sur l'installation.

- Vérifiez si la structure existante est suffisamment robuste et stable.

CONNEXIONS:

ATTENTION !

Pour le branchement sur le secteur, utiliser un câble multipolaire ayant une section minimum de 5x1,5mm² ou de 4x1,5mm² pour alimentation triphasée ou de 3x1,5mm² pour

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

alimentation monophasée (par exemple, le câble peut être du type H05 VV-F avec une section de 4x1,5mm²).

Pour le branchement des auxiliaires, utiliser des conducteurs de 0,5 mm² de section minimum.

-Utiliser exclusivement des touches ayant une portée supérieure ou égale à 10A-250V.

-Immobiliser les conducteurs à l'aide d'une fixation supplémentaire à proximité des bornes (par exemple, à l'aide d'un collier).

-Les conducteurs de basse tension et sur une isolation unique doivent être maintenus bien éloignés de l'enveloppe et des vis de fixation.

ATTENTION ! Les conducteurs à très faible tension de sécurité doivent être physiquement séparés des conducteurs à basse tension. Seul le personnel qualifié (monteur professionnel) doit pouvoir accéder aux parties sous tension.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com