

Notice de programmation pour votre nouvelle télécommande

NICE PLANO TIME



La programmation de la télécommande se fait obligatoirement par l'affectation de groupes. Un groupe est constitué d'un ou plusieurs volets. Une fois que le groupe est sélectionné, vous pouvez programmer la télécommande sur le volet.

Sélection du groupe :

1. Sur la nouvelle télécommande, appuyez plusieurs fois sur le bouton S jusqu'à ce qu'AUTO clignote à l'écran.
2. Appuyez sur la touche B pour sélectionner le mode manuel MAN.
3. Appuyez sur la touche A pour confirmer le mode.
4. A cette étape vous êtes sur le groupe 1.
Vous pouvez un autre groupe en appuyant sur la touche B.

Programmation de la PLANOTIME comme premier émetteur :

L'alimentation du voler sur lequel vous souhaitez programmer la télécommande doit être coupé avant de procéder aux manipulations.

1. Approchez-vous de votre volet. Sur la télécommande, sélectionnez un groupe (voir la procédure Sélection un groupe).
2. Alimentez le moteur de votre volet. Le volet émet deux longs bips. Si le récepteur émet deux bips courts, passez à la programmation à partir d'une télécommande déjà programmée.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

3. Dans les cinq secondes qui suivent, appuyez et maintenez la touche S jusqu'au premier des trois bips confirmant la mémorisation.

Programmation de la PLANOTIME à partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Sélectionner un groupe.
2. Sur la nouvelle télécommande, appuyez et maintenez la touche S jusqu'à ce que le volet émette un bip.
3. Sur la télécommande déjà programmée, appuyez trois fois sur la touche S.
4. Sur la nouvelle télécommande, appuyez une fois sur la touche S.
5. Le volet émet trois bips confirmant l'enregistrement.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com