

Notice de programmation

JCM MUV2/JCM MUV4



Programmation à partir du récepteur :

1. Ouvrez votre récepteur
2. Dans le récepteur appuyez sur le bouton PROG, le récepteur émet un BIP sonore indiquant qu'il est prêt à enregistrer une télécommande
3. Appuyez sur le bouton que vous souhaitez programmer le récepteur doit réagir en émettant un BIP sonore
4. Attendez environ 10 secondes le récepteur émet un dernier BIP indiquant qu'il est sorti du mode programmation
5. Et voilà votre télécommande JCM MUV2 ou JCM MUV4 est programmée

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com