

## Notice de programmation

### Nice HOME R200



#### 1. Mémorisation du premier émetteur

- 1) Prenez votre émetteur Nice HOME ECCO5 et approchez-vous du récepteur
- 2) Pressez une fois la touche du récepteur pour sélectionner le canal n°1 ou pressez 2 fois pour le canal n°2
- 3) Vérifiez que la LED clignote 1 fois pour le canal n°1 ou 2 fois pour le canal n°2
- 4) Dans les 10 secondes pressez au moins 5s la touche à programmer.
- 5) La LED du récepteur clignote 3 fois indiquant que la mémorisation a été effectuée correctement
- 6) Et voilà votre récepteur a enregistré votre premier émetteur !

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)

## 2. Mémorisation d'émetteurs supplémentaires

- 1) Prenez votre nouvel émetteur Nice HOME ECCO5 et votre ancien émetteur et approchez-vous du récepteur
- 2) Maintenir enfoncé une touche du nouvel émetteur pendant au moins 8 secondes puis relâcher.
- 3) Presser et maintenir pendant 2 secondes et ce 3 fois la touche à copier sur l'ancien émetteur
- 4) Presser et maintenir pendant 5 secondes la touche enfoncée à l'étape 2
- 5) Et voilà votre récepteur a mémorisé une nouvelle télécommande !

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)