

## Notice de programmation

### Nice HOME RC200



#### 1. Mémorisation du premier émetteur

**ATTENTION : L'association des touches s'effectue par paire !**

- 1) Prenez votre émetteur Nice HOME ECCO5 ou Nice HOME STX100 et approchez-vous du récepteur
- 2) Allumez votre récepteur vous devriez entendre 2 longs BIPS sonores
- 3) Dans les 5 secondes pressez et maintenez une touche de la paire de boutons 1-2 ou 3-4 de votre télécommande
- 4) Dès que vous entendez 3 BIPS sonores relâcher la paire de boutons.
- 5) Et voilà votre récepteur a enregistré votre premier émetteur !

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)

## 2. Mémorisation d'émetteurs supplémentaires

**ATTENTION : L'association des touches s'effectue par paire !**

- 1) Prenez votre nouvel émetteur Nice HOME ECCO5 ou Nice HOME STX100 et approchez-vous du récepteur
- 2) Maintenir enfoncé une touche de la paire de boutons 1-2 ou 3-4 de votre nouvelle télécommande jusqu'à ce que l'on entende un BIP sonore (environ 5s) puis relâcher
- 3) Presser lentement 3 fois une touche de la paire déjà mémorisée de l'ancienne télécommande
- 4) Presser et relâcher encore une fois la touche enfoncée à l'étape 2
- 5) 3 BIPS indiqueront que le nouvel émetteur a été correctement mémorisé si la mémoire du récepteur est pleine 6 BIPS seront émis
- 6) Et voilà votre émetteur a mémorisé une nouvelle télécommande !

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)