

Notice de programmation

Teleco TV TXQ 868 A42



Programmation de votre nouvelle télécommande

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur
2. Sur la carte de votre récepteur appuyez brièvement sur le bouton de programmation
3. La LED de votre récepteur devrait s'allumer ou clignoter
4. Appuyez sur le bouton de votre choix sur votre nouvel émetteur pendant 1 seconde
5. La LED du récepteur devrait s'éteindre soit immédiatement soit dans les 10 secondes
6. Et voilà votre nouvelle TV TXQ 868 A42 est programmée !

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com