

Notice de programmation

Proem IVIEWER 04 vs2.0



Mémorisation de la caméra sur le combiné

1. Muni d'un petit tournevis appuyer sur le bouton qui se situe dans le compartiment batterie de la caméra pendant 3 secondes.
2. Un bip sonore et la LED du bouton s'allument
3. Appuyer ensuite sur le bouton (-) puis sur le menu appuyer sur haut ou bas pour choisir une caméra de porte appuyer de nouveau sur la touche (-) pour confirmer.
4. La caméra recherche automatiquement le combiné lorsque le combiné émet un bip la recherche s'est effectué avec succès.
5. Et voilà votre visiophone est programmé !

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com