

## Notice de programmation

### Berner BHS121



#### Enregistrer la télécommande dans le récepteur :

1. Ouvrez le boîtier du récepteur et repérez un bouton étiqueté « **APPRENDRE** », « **MÉMOIRE** », « **PROGRAMME** », « **PRG** », « **P** », « **M** », « **L** », « **K1** » ou « **1** »
2. Appuyez sur ce bouton pendant 2 secondes au maximum, en fonction du modèle de récepteur soit un bip soit une LED qui s'allume/clignote confirme l'entrée en mode programmation
3. Appuyez ensuite sur le bouton à programmer sur votre télécommande pendant 3 secondes.
4. Votre télécommande est programmée. Répétez les étapes 2 et 3 si vous souhaitez enregistrer les autres boutons.

**Attention à ne pas vous mettre dans le rayon d'action de votre portail car il peut s'actionner lors de l'enregistrement de votre télécommande**

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)