

Notice de programmation

Hörmann CTR 1B-1 / CTR 3B-1



Ajouter ou modifier un code :

1. Vous pouvez attribuer jusqu'à 4 codes différents avec les 4 commutateurs qui se trouvent dans le boîtier
2. Glisser l'un des commutateurs (S1 à S4) sur la position « ON »
3. Saisissez le code souhaité (de 2 à 5 chiffres) chaque pression est confirmée par un bip
4. Une fois le code entré remettez le commutateur sur la position « OFF »
5. La saisie ou modification du code est confirmée par un bip long

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com