

## Notice de programmation

### Hörmann FCT3BS



#### Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée BiSecur

1. Approchez la télécommande déjà programmée à droite du clavier
2. Sur la télécommande déjà programmée, appuyez sur le bouton à copier et maintenez-le enfoncé. La LED de la télécommande s'allume en bleu pendant deux secondes puis s'éteint. Après cinq secondes, la LED de la télécommande clignote en alternance en rouge et bleu.
3. Pendant que la LED de la télécommande clignote:
  - a. Sur le clavier, appuyez sur une touche pour l'allumer.
  - b. Saisissez un code de 4 chiffres que vous utiliserez pour actionner l'automatisme, appuyez sur la touche clé et maintenez-la enfoncée.
  - c. La LED du clavier clignote lentement en bleu, puis rapidement en bleu puis s'éteint après 2 secondes. Relâchez la touche clé.
4. Attendez que le clavier s'éteigne.
5. Appuyez sur une touche du clavier pour l'allumer.
6. Pendant que le clavier est allumé, saisissez le code chiffré de l'étape 3b, appuyez sur la touche clé et maintenez la enfoncée. La LED s'allume fixe en bleue puis clignote alternativement en bleu et en rouge.
7. Votre clavier est programmé

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)

## Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée code fixe :

1. Approchez la télécommande déjà programmée à droite du clavier
2. Sur la télécommande déjà programmée, appuyez sur le bouton à copier et maintenez-le enfoncé.
3. Pendant que la LED de la télécommande clignote:
  - a. Sur le clavier, appuyez sur une touche pour l'allumer.
  - b. Saisissez un code de 4 chiffres que vous utiliserez pour actionner l'automatisme, appuyez sur la touche clé et maintenez-la enfoncée.
  - c. La LED du clavier clignote lentement en bleu, puis rapidement en bleu puis s'éteint après 2secondes. Relâchez la touche clé.
4. Attendez que le clavier s'éteigne.
5. Appuyez sur une touche du clavier pour l'allumer.
6. Pendant que le clavier est allumé, saisissez le code chiffré de l'étape 3b, appuyez sur la touche clé et maintenez la enfoncée. La LED s'allume fixe en bleue puis clignote rapidement en rouge.
7. Votre clavier est programmé.

## Ajouter un code :

1. Appuyez sur une touche pour allumer le clavier
2. Appuyez sur la touche clé
3. Appuyez sur une touche pour sélectionner l'emplacement mémoire (1 à 4) puis appuyez sur la touche clé
4. Saisissez le code désiré (4 chiffres) et appuyez sur la touche clé
5. Saisissez à nouveau le code et appuyez sur la touche clé
6. Et voilà vous avez enregistré un code