

Notice de programmation

Tedsen SM1MD



Programmation à partir d'une autre télécommande :

1. Munissez-vous d'un tournevis et ouvrez le panneau frontal des télécommandes pour exposer les mini-interrupteurs
2. A l'aide du tournevis basculer les interrupteurs de la nouvelle télécommande dans la même position que ceux sur l'ancienne télécommande
3. Remettez en place le panneau frontal des télécommandes.
4. Et voilà votre nouvelle télécommande est programmée.

Programmation à partir du récepteur :

1. Munissez-vous d'un tournevis et ouvrez le panneau frontal de votre télécommande ainsi que celui du récepteur pour exposer les mini-interrupteurs
2. A l'aide du tournevis basculer les interrupteurs de la télécommande dans la même position que ceux du récepteur
3. Refermez le récepteur ainsi que la télécommande.
4. Et voilà votre télécommande est programmée.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com