

Notice de programmation

Came TOPD4FKS



Programmation à partir d'une autre télécommande :

1. Prenez les deux télécommandes et rapprochez-vous de votre récepteur (max 5m)
2. Appuyez 10 secondes sur le bouton déjà programmé de votre ancienne télécommande jusqu'à ce que la LED soit fixe
3. Vous avez 20 secondes pour enregistrer le bouton de votre choix sur votre nouvelle télécommande. Vous pouvez enregistrer plusieurs télécommandes à la fois.
4. Et voilà votre nouvelle télécommande est programmée !

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com