

Notice de programmation

Tedsen SKX88MD



Programmation :

1. Sélectionnez le groupe de canaux avec le sélecteur situé sur le côté de la télécommande
2. Ouvrez le boîtier et repérez un groupe de 9 mini-switch suivi d'un groupe de 2 mini-switch.
3. Dans le groupe de 2 basculer vers le haut le switch de gauche. Si vous souhaitez programmer 1 seul bouton laissez le switch de droite sur la position basse sinon basculez le vers le haut pour programmer les 4 boutons en même temps
4. Ouvrez votre récepteur et repérez les positions des switch sur ce dernier
5. Copiez les positions en basculant les switch sur votre télécommande puis appuyez sur le bouton à programmer.
6. Une fois le bouton programmé rebasculez le groupe de 2 switch vers le bas pour sortir du mode programmation.
7. Refermez le boîtier de votre télécommande et votre récepteur.
8. Et voilà votre télécommande est programmée

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com