

Notice de programmation

Tedsen SKX1WD / SKX2WD



Programmation à partir d'une autre télécommande :

1. Ouvrez le boîtier de votre ancienne télécommande.
2. Repérez les mini-interrupteurs en position ON ou OFF.
3. Ouvrez maintenant le boîtier de votre nouvelle télécommande.
4. Positionnez les mini-interrupteurs de la même façon que ceux de la télécommande déjà programmée, puis refermez le boîtier.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Programmation à partir du récepteur :

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur.
2. Repérez les mini-interrupteurs en position ON ou OFF.
3. Ouvrez maintenant le boîtier de votre nouvelle télécommande.
4. Positionnez les mini-interrupteurs de la même façon que ceux du récepteur, puis refermez le boîtier.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com