

Notice de programmation

GENIUS TE433HG et ECHO TX4

Programmation de votre nouvelle télécommande:

Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée:

Muni de votre télécommande déjà programmée et de votre nouvelle télécommande, approchez-vous de de votre récepteur.

- Sur la télécommande déjà programmée, appuyez simultanément sur les boutons P1 et P2 et maintenez-les enfoncé jusqu'à ce que les deux diodes L1 et L2 du récepteur clignotent. Relâchez les boutons.
- Pendant que les deux diodes du récepteur clignotent, sur l'ancienne télécommande, appuyez sur le bouton à copier. La diode (L1 ou L2) associée au bouton clignote.
- Pendant que la diode clignote, sur la nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton à programmer. La diode du récepteur clignote ensuite devient fixe. Relâchez le bouton.
- Au bout de 10 secondes, la diode du récepteur s'éteint.
- Votre nouvelle télécommande est programmée.



Programmation à partir du récepteur:

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Appuyez simultanément sur les boutons P1 et P2 de votre nouvelle télécommande (Fig. A). La diode de votre nouvelle télécommande clignote. Relâchez les boutons.
3. Pendant que la diode de votre nouvelle télécommande clignote, appuyez sur le bouton de programmation sur la carte du récepteur (Fig. B). Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur clignote.
4. Tout en maintenant appuyé le bouton de programmation du récepteur, appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande, toujours pendant le clignotement de la diode de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur reste allumée fixement puis s'éteint (Fig. C). Relâchez les boutons.
5. Attendez 10 secondes; votre nouvelle télécommande est programmée.
- 6.

