

Notice de programmation

MARANTEC 214 – 433 MHz



Chaque nouvelle télécommande dispose de son propre code. Celle-ci est capable de recopier le code d'une autre télécommande.

Pour programmer cet émetteur, nous vous invitons à réaliser les étapes suivantes :

- Reliez les deux émetteurs (votre ancien et votre nouveau) avec la prise de codage, aussi appelé peigne de codage, fournie. Vous pouvez trouver l'emplacement adéquat pour l'utilisation du peigne au dos de cet émetteur.
- Actionnez l'émetteur déjà codé, puis maintenez-en une touche appuyée.
- Appuyez sur la touche sélectionnée du nouvel émetteur, tout en maintenant la touche du premier émetteur pressée.

Après, 1 / 2 seconde, le témoin lumineux de votre nouvel émetteur reste allumé en permanence. La programmation de votre nouvelle télécommande est alors terminée. Ceci, car votre nouveau bip a enregistré le code du premier émetteur manuel.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com