

Programmation Télécommande AVIDSEN

Carte AVIDSEN SW200D2 et SW200D2S:

Programmation d'un bouton de télécommande pour commander le portail (2 battants) :

- 1- Appuyer sur le bouton " **RF2** " de la carte électronique sans le relâcher.
- 2- LED1 s'allume après 3 secondes.
- 3- Relâcher le bouton
- 4- Dans les 10 secondes qui suivent, appuyer sur un des quatre boutons de la télécommande pour commander le portail.
- 5- LED1 clignote trois fois puis s'éteint.

Programmation d'un bouton de télécommande pour commander le passage piéton (1 battant) :

- 1- Appuyer sur le bouton " **RF1** " de la carte électronique sans le relâcher.
- 2- LED1 s'allume après 3 secondes.
- 3- Relâcher le bouton
- 4- Dans les 10 secondes qui suivent, appuyer sur un des quatre boutons de la télécommande pour commander le battant 1 uniquement.
- 5- LED1 clignote 3 fois puis s'éteint.

Lorsque la mémoire est pleine :

a- Après avoir appuyé sur le bouton " RF1 " ou " RF2 " pendant 3s afin de programmer sa télécommande

b- LED1 s'allume pendant 1s puis s'éteint pour indiquer que la mémoire est pleine.

Pour déprogrammer tous les boutons de télécommande appris, procéder comme suit :

a- Appuyer simultanément sur les boutons «RF1» et «RF2» pendant 10 secondes de la carte électronique sans le relâcher.

b- LED1 clignote 5 fois puis s'allume.

CARTE AVIDSEN SW200D1:

Programmation d'un bouton de télécommande pour commander le portail (2 battants) :

Appuyer sur le bouton **RF** pendant 2 sec.. La LED1 s'éteint.

Dans les 10 secondes suivantes, appuyer sur une touche de la télécommande, la LED1 clignote 3 fois.

Pour déprogrammer tous les boutons de télécommande appris, procéder comme suit :

Appuyer sur le bouton **Clear** pendant 2 sec.. La LED1 clignote pendant 2,5 sec. puis reste allumée.

Tous les codes enregistrés ont été effacés.

CARTE AVIDSEN CA2B9, CA2B9TR, CA2B9SLDTR:

Programmation d'un bouton de télécommande pour commander le portail (2 battants) :

- 1 - Appuyer 3 secondes sur «-» ► *L1 s'allume.*
- 2 - Appuyer sur **SET** ► *L1 et L5 s'allument alternativement.*
- 3 - Dans les 10 secondes qui suivent, appuyer sur le bouton de télécommande à mémoriser.
Si les LED rouges s'allument toutes pendant 1 seconde = *la mémorisation s'est bien passée.*
Si les LED rouges s'allument toutes en clignotant 3 fois = *le système a dépassé les 10 secondes d'attente sans recevoir quelque chose de valide* : Recommencer la programmation.

Programmation d'un bouton de télécommande pour commander le passage piéton (1 battant) :

- 1 - Appuyer 3 secondes sur «-» ► *L1 s'allume.*
- 2 - Appuyer sur «+» ► *L1 s'éteint, L2 s'allume.*
- 3 - Appuyer sur **SET** ► *L1 et L5 s'allument alternativement.*
- 4 - Dans les 10 secondes qui suivent, appuyer sur le bouton de télécommande à mémoriser.
Si les LED rouges s'allument toutes pendant 1 seconde = *la mémorisation s'est bien passée.*
Si les LED rouges s'allument toutes en clignotant 3 fois = *le système a dépassé les 10 secondes d'attente sans recevoir quelque chose de valide* : Recommencer la programmation.

Pour déprogrammer tous les boutons de télécommande appris, procéder comme suit :

- 1 - Appuyer 3 secondes sur «-» ► *L1 s'allume.*
- 2 - Appuyer sur «+» 2 fois ► *L1 s'éteint et L3 s'allume.*
- 3 - Appuyer sur **SET** ► *les 5 LED rouges s'allument.*
- 4 - Appuyer 3 secondes sur **SET** ► *toutes les LED s'éteignent et s'allument pour confirmer l'opération.*

CARTE AVIDSEN SL350Z:

Programmation des télécommandes :

- Appuyer sur le bouton poussoir **P2/RADIO** : la led rouge s'allume signalant que la programmation est en cours.
- Effectuer une transmission en appuyant sur une touche quelconque de la télécommande.
- Le code est introduit dans la mémoire. Pendant la mise en mémoire, la led clignote lentement. A la fin de l'opération, la led revient à l'éclairage continu pour signaler que l'on peut introduire un nouveau code.
- Mémoriser toutes les télécommandes en effectuant une transmission avec chacune d'elles à 10 secondes d'intervalle au maximum.
- Une fois cette opération terminée, appuyer de nouveau sur le bouton **P2/RADIO** pour quitter la procédure. La led s'éteint. Dans tous les cas, la procédure est automatiquement abandonnée au bout de 10 secondes d'inactivité.

Suppression totale des codes des télécommandes

- Appuyer et maintenir l'appui sur le bouton **P2/RADIO** jusqu'à ce que la led rouge commence à clignoter lentement (environ 3 secondes).
- Appuyer de nouveau sur le bouton **P2/RADIO** dans les 6 secondes pour valider la suppression. La led clignote plus rapidement pour signaler la validation.