



**ITALIANO**

**Avvertenze generali per l'installatore**

Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare l'installazione ed eseguire gli interventi come specificato dal costruttore. • L'installazione, la programmazione, la messa in servizio e la manutenzione devono essere effettuate da personale qualificato ed esperto e nel pieno rispetto delle normative vigenti. • Prima di effettuare qualunque operazione di pulizia, manutenzione o sostituzione di parti, togliere l'alimentazione al dispositivo. • Il prodotto deve essere destinato solo all'uso per il quale   stato espressamente studiato e ogni altro uso   da considerarsi pericoloso. • Il produttore non pu  essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

⚠ Se il dispositivo non   alimentato da quadro CAME, assicurarsi che l'alimentazione fornita al dispositivo sia provvista di limitazione in corrente non superiore a 1,5 A.

**Dismissione e smaltimento**

Non disperdere nell'ambiente l'imballaggio e il dispositivo alla fine del ciclo di vita, ma smaltirli seguendo le norme vigenti nel paese di utilizzo del prodotto. I componenti riciclabili riportano simbolo e sigla del materiale. I DATI E LE INFORMAZIONI INDICATE IN QUESTO MANUALE SONO DA RITENERSI SUSCETTIBILI DI MODIFICA IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO. LE MISURE, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO, SONO IN MILLIMETRI.

**Descrizione**

SELT1BDG - Selettore a tastiera BUS CXN da esterno, 12 tasti, con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.

**Dati tecnici**

MODELLI	SELT1BDG
Potenza (W)	0,6
Corrente assorbita (mA)	40
Temperatura d'esercizio (�C)	-20 � +55
Grado di protezione (IP)	54
Classe di isolamento	III

**Descrizione delle parti A**

- 1 Contenitore
- 2 Guarnizione
- 3 Telaio frontale
- 4 Viti UNI6955 3.9 x 19
- 5 Gommino di tenuta
- 6 Coperchio di protezione della scheda
- 7 Tastiera
- 8 Copertura frontale
- 9 LED di segnalazione stato

**Dimensioni B**

**Installazione C**

Le varie tipologie di collegamento di pi  selettori sono indicati nel

manuale di installazione del quadro comando.

**Configurazione BUS**

⚠ Si raccomanda l'utilizzo di un cavo FROR 2 x 0,5 mm con lunghezza max. 50 m dalla scheda elettronica.

ⓘ Non utilizzare un cavo schermato.

Collegare il selettore sul morsetto BUS.   possibile collegare fino a un max. di 7 selettori BUS (a tastiera, transponder, bluetooth o a chiave).

Se nell'impianto sono collegati pi  selettori BUS, impostare un indirizzo univoco, per ogni selettore, utilizzando i DIP 1 2 3. Vedi figura 9. ⚠ Se due selettori hanno lo stesso indirizzo sul BUS, la retroilluminazione si accende di rosso lampeggiante.

**Configurazione R800 - S0002M/P - S0001/2/4**

⚠ Si raccomanda l'utilizzo di un cavo FROR 2 x 0,5 mm con lunghezza max. 30 m dalla scheda elettronica.

Collegare il selettore sui morsetti A-B.

Posizionare i DIP 1 2 3 in OFF. Vedi figura 10.

**Numero di selettori collegabili**

Scheda interfaccia	DIP 4	Numero di selettori
R800/ S0002M	ON	2
R800 V2/ S0002P	OFF	3
S0001/ S0002/ S0004	ON	4
	OFF	4
	ON	0
	OFF	2

**Retroilluminazione selettore**

**Configurazione R800 - S0002M/P - S0001/2/4**

Posizionare il DIP 4 in ON per attivare la retroilluminazione del selettore.

**Configurazione BUS**

Posizionare il DIP 4 in ON per attivare e regolare l'intensit  della retroilluminazione del selettore. Procedere nel seguente modo:  
- premere il tasto (#) per 5 secondi;  
- premere il tasto (1) per attivare l'intensit  minima di retroilluminazione, tasto (2) per attivare l'intensit  media di retroilluminazione (default) o tasto (3) per attivare l'intensit  massima di retroilluminazione;  
- ripremere il tasto (#) e attendere il segnale acustico per conferma.

Posizionare il DIP 4 in OFF per disattivare la retroilluminazione o attivare l'accensione di retroilluminazione per 3 sec. dopo aver premuto un tasto. Procedere nel seguente modo:  
- premere il tasto (#) per 5 secondi;  
- premere il tasto (4) per disattivare

la retroilluminazione (default), il tasto (5) per attivare l'accensione di retroilluminazione per 3 secondi dopo aver premuto un tasto (non viene codificato) o il tasto (6) per attivare l'accensione di retroilluminazione per 3 secondi dopo aver premuto un tasto (viene codificato);  
- ripremere il tasto (#) e attendere il segnale acustico per conferma.

**Inserimento codice tastiera**

Durante la procedura di inserimento nuovo utente da quadro comando, digitare sulla tastiera il codice da associare (max. 8 cifre). Premere [#] per confermare.

ⓘ I tasti [0] [9] [\*] potrebbero non essere utilizzabili nel caso di schede meno recenti.

ⓘ L'intervallo tra l'inserimento di una cifra e la successiva deve essere inferiore a 5 secondi.

**Funzionamento**

**Configurazione BUS**

Digitando il codice correttamente, il dispositivo emette un tono lungo e si retro-illumina di verde. Digitando il codice errato, il dispositivo emette tre toni brevi e si retro-illumina di rosso.

**Configurazione R800 - S0002M/P - S0001/2/4**

Digitando il codice correttamente, il dispositivo emette un tono lungo e si retro-illumina di verde. Digitando il codice errato il dispositivo emette uno o tre toni brevi a seconda del quadro collegato.

ⓘ Se il dispositivo   configurato con quadri S0002M/P - S0001/2/4, digitando per 5 volte di seguito un codice errato, il dispositivo si bloccher  per 1 minuto.

**LED di segnalazione stato 9**

**Configurazione BUS**

LED	Segnalazione
Lampeggio	Dispositivo configurato e comunica con il BUS.
Spento	Dispositivo non comunica con il BUS.
Acceso	Dispositivo impostato come R800. Verificare le impostazioni dei DIP.

**Configurazione R800 - S0002M/P - S0001/2/4**

LED	Segnalazione
Acceso	Dispositivo configurato e alimentato correttamente.
Spento	Dispositivo non connesso, non alimentato o non configurato. Verificare le impostazioni dei DIP.



