

Notice de programmation

King-Gates STYLO 4K



Programmation à partir d'une autre télécommande :

Cette Procédure est à réaliser pour une KING GATE ROLLING CODE[®] déjà en service. L'opération se fait en se plaçant à côté de l'installation.

1. D'abord, enfoncez simultanément les touches 1 et 2 d'une télécommande déjà en service, puis relâchez-les.
2. Le voyant de la télécommande s'éteint puis se rallume.
3. Dès que le voyant est allumé fixe enfoncez de nouveau touches 1 et 2 et relâchez dès que le voyant clignote lentement (au bout de deux secondes environ). Puis le voyant de la télécommande reste allumé fixe pendant 10 secondes.
4. Prendre une nouvelle télécommande originale et tenir enfoncez 3 secondes la touche à enregistrer.
5. Attendre 10 secondes.
6. Tester votre nouvelle télécommande.
7. Répéter l'opération pour toutes les nouvelles télécommandes et pour toutes les touches.

TOUCHE 1
TOUCHE 2



Programmation à partir d'un récepteur radio :

1. Ouvrez le coffret du récepteur radio.
2. Appuyer une fois sur le bouton-poussoir P1 de la carte radio.
3. Un voyant rouge (LED) s'allume qui signale que le récepteur est passé en mode « enregistrement ».
4. Dans les 10 secondes, prendre une nouvelle télécommande originale et tenir enfoncer 1 seconde la touche à enregistrer.
5. Attendre 10 secondes.
6. Tester votre nouvelle télécommande.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com