

Notice télécommande copieuse ROX. ATTENTION à la fréquence : Existe en 26,995 Mhz -30,875 Mhz-30,900 Mhz

RAPPEL : L'USAGE EN FRANCE DES FREQUENCES 30,875 et 30,900 Mhz POUR DE LA COMMANDE RADIO DE FAIBLE PUISSANCE N'EST PLUS LEGAL.

1° mettre la télécommande ROX en mode apprentissage.

Tenir enfoncé la touche 1 puis la touche 4.
Relâcher les 2 touches.
Le voyant s'allume fixe.

Dans les 5 secondes choisir et **tenir enfoncé jusqu'à la fin de l'opération**, la touche de la télécommande ROX qui sera utilisée pour la copie.
Le voyant reste allumé fixe



2° Opération de copie.
ATTENTION ! Pour faire une copie de bonne qualité, la télécommande originale doit être en bon état et équipée d'une pile neuve.
Placer les télécommandes selon la figure ci contre.
Appuyer sur la touche à copier de la télécommande originale.

Au bout de quelques secondes, le clignotement rapide 3x/seconde du voyant de la ROX signifie la réussite de la copie.
Relâcher toutes les touches.

Si besoin, répéter l'opération pour toutes les autres touches



Faire toucher les 2 télécommandes, sur le côté, ou le nez de la télécommande à copier, dessous la ROX, à la hauteur du texte :
« CE made in Italy »

L'émetteur ROX est conforme aux principales directives des normes suivantes:
ETSI EN 301 489-3 EN 300 220-1 EN 300 220-3 EN 60950: 1997.
Alimentation par pile : 12V23A

