

## Notice de programmation

### HÖRMANN HSE2BS



#### **Programmation à partir d'une autre télécommande :**

**NOTE :** Pour programmer votre télécommande, vous aurez besoin d'une télécommande déjà programmée en bon état de fonctionnement. La programmation de la télécommande s'effectue bouton par bouton.

- 1) Placer les 2 télécommandes côte à côte avec un espace maximum de 2 cm.
- 2) Appuyer et maintenez enfoncé le premier bouton de la télécommande déjà programmé, la télécommande va se mettre à clignoter bleu et rouge.
- 3) Tout en maintenant enfoncé le bouton de la télécommande déjà programmé appuyer à présent sur le même bouton, mais de la nouvelle télécommande, la diode de votre nouvelle télécommande clignote lentement.
- 4) Patientez 5 secondes.
- 5) Le bouton de votre nouvelle télécommande est programmé.
- 6) Effectuez la même opération pour programmer les autres boutons.

## **Comment réinitialiser mon appareil ?**

Les étapes suivantes permettent d'affecter un nouveau code radio à chaque touche d'émetteur.

1. Ouvrez le boîtier de l'émetteur et retirez la pile pendant 10 secondes
2. Appuyez sur un bouton-poussoir de platine et maintenez-le enfoncé.
3. Introduisez la pile. La LED clignote lentement au bleu pendant 4 secondes. La LED clignote rapidement au bleu pendant 2 secondes. La LED s'allume longuement en bleu.
4. Relâchez le bouton-poussoir de platine. Tous les codes radio sont réattribués.
5. Fermez le boîtier de l'émetteur. Remarque : Si vous relâchez la touche de platine trop tôt, aucun nouveau code radio ne sera affecté.

**REMARQUE** : Lorsque la pile est presque vide, la LED clignote 2 fois en rouge... Penser alors à changer votre pile.

*Pour nous contacter (par email) :* [assistance@allotelecommande.com](mailto:assistance@allotelecommande.com)

**Merci d'avoir choisi Allotelecommande**

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)