

Notice de programmation

SOMMER PEARL TWIN



Programmation à partir d'une autre télécommande :

1. Premièrement, ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur le récepteur, appuyez sur le bouton de programmation P. La diode L1 de votre récepteur s'allume. Relâchez alors le bouton P.
3. Dans les cinq secondes, appuyez sur le bouton de votre nouvelle télécommande que vous voulez programmer pendant deux secondes. Relâchez-le.
4. Recommencer cette procédure pour chaque bouton que vous souhaitez programmer.
5. Patientez 10 secondes.
6. Bravo, votre nouvelle télécommande est programmée.

Note : Le bouton de programmation du récepteur se situe à l'extrémité du récepteur. Si vous maintenez enfoncé le bouton de programmation de votre récepteur trop longtemps, toutes les télécommandes déjà programmées seront effacées.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com