



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

- Signalisation état de verrouillage par contact relais
- Montage en applique
- Résistance à la corrosion
- Filins de sécurité
- Livrée avec contre-plaque
- Pas d'usure mécanique
- Facilité d'installation
- Préconisée en intérieur
- Libère instantanément l'accès en cas de coupure de courant
- Force de rétention : 300 kg
- Pas de magnétisme résiduel
- Signalisation visuelle (Bleu = Fermé ; Vert = Ouvert)
- Varistance incorporée : protection électronique intégrée contre l'effet de self
- Dimensions (L x I x P) :  $254 \times 45 \times 27$ mm
- Dimensions contre-plaque (L x I x P): 185 x 38 x 11mm
- Alimentation: 12/24V DC
- Consommation: 12 V DC = 510mA

24 V DC = 270mA



( Certification CE

(**1**) IP42

Les V3SR avec signalisation sont adaptées à la nouvelle réglementation relative aux personnes à mobilité réduite.




GARANTIE

CDV

WARRANTY

### **INSTALLATION**



## **ÉLÉMENTS INCLUS**

	(· · · · ·	[:: 0: 00:7			<b>(%)</b>	
Ventouse saillie	Contre-plaque	Plaque de montage	Filin de sécurité	Goupille 5x16	Vis 3x8	Vis bois 4x25
1	1	1	2	2	1	6
9						
Rondelle acier	Rondelle caoutchouc	Vis M8x35	Vis M8x25	Écrou borgne	Notice	
2	1	1	1	1	1	

# **RACCORDEMENTS**

## Réglage usine 12 V DC



La conformité NF S 61-937 exige une alimenta tion en +24 V DC et l'utilisation d'un presse-étoupe pour le trou de passage du câble d'alimentation.

Le presse-étoupe peut être fourni avec la référence L3L4NFS.

Se reporter à la notice "usage en système de sécurité incendie".


Bornier	Correspondance	
+	12 ou 24V DC	
-	- 0 V	
NO	Normalement ouvert	
С	СОМ	
NC	Normalement fermé	

signal NO/NC commute que lorsque la porte est fermée et la ventouse sous tension. Le contact NC est alors actif.

## NOTE IMPORTANTE

Vérifier la position du cavalier avant de brancher la ventouse à la tension d'entrée. Une position incorrecte peut endommager la ventouse. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie.

### Cavaliers de sélection de tension




## Alimentations préconisées










**RECOMMANDATIONS DE MONTAGE** 

## Contre-plaque

- Il est vital de fixer solidement la ventouse et la contreplaque sur leurs supports.
- La ventouse et la contre-plaque doivent être impérativement alignées.
- La contre-plaque doit être montée "flottante" autour de la vis centrale de montage pour compenser un mauvais alignement de la porte.



La ventouse électromagnétique subit tout au long de sa vie une accumulation de chocs répétés et de sollicitations aux niveaux des points de fixation sur le dormant, fréquences d'ouvertures/fermetures, (tentative d'ouverture porte verrouillée et tentatives de vandalisme) ce qui peut générer sa désolidarisation du support au moment de l'ouverture. Afin de pallier au risque de chute du bloc ventouse, installer les deux filins de sécurité fournis pour garantir la sécurité des utilisateurs (voir schéma ci-dessus).



V3SR
Ventouse électromagnétique applique 300 kg (Usage en système de sécurité incendie)



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

- NFS 61-937 PV n° SD 18 00 59
- Signalisation état de verrouillage par contact relais
- Montage en applique
- Résistance à la corrosion
- Filins de sécurité
- Livrée avec contre-plaque
- Pas d'usure mécanique
- Facilité d'installation
- Préconisée en intérieur
- Libère instantanément l'accès en cas de coupure de courant
- **Force de rétention :** 300 kg
- Pas de magnétisme résiduel
- Signalisation visuelle (Bleu = Fermé ; Vert = Ouvert)
- Varistance incorporée : protection électronique intégrée contre l'effet de self
- Dimensions (L x I x P) : 254 x 45 x 27mm
- Dimensions contre-plaque (L x I x P): 185 x 38 x 11mm
- Alimentation: 24V DC ■ Consommation: 270mA





(**1**; IP42

Les V3SR avec signalisation sont adaptées à la nouvelle réglementation relative aux personnes à mobilité réduite.




GARANTIE

CDVI

WARRANTY

## **INSTALLATION**



## **ÉLÉMENTS INCLUS**

	(· · · · ·	(:: 0: 00:7			<b>(%)</b>	
Ventouse saillie	Contre-plaque	Plaque de montage	Filin de sécurité	Goupille 5x16	Vis 3x8	Vis bois 4x25
1	1	1	2	2	1	6
0						
Rondelle acier	Rondelle caoutchouc	Vis M8x35	Vis M8x25	Écrou borgne	Notice	
2	1	1	1	1	1	

### RACCORDEMENTS

## Réglage usine 12 V DC



La conformité NF S 61-937 exige une alimentation en +24 V DC et l'utilisation d'un presse-étoupe pour le trou de passage du câble d'alimentation.

Le presse-étoupe peut être fourni avec la référence L3L4NFS.


Bornier	Correspondance		
+	24V DC		
-	- 0 V		
NO	Ne pas utiliser. Signal de confort		
С			
NC	Jighar de comore		

NO/NC commute signal que lorsque porte est fermée et la ventouse sous tension. Le contact NC est alors actif.

## **NOTE IMPORTANTE**

Vérifier la position du cavalier avant de brancher la ventouse à la tension d'entrée. Une position incorrecte peut endommager la ventouse. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie

## Cavaliers de sélection de tension




## Alimentations préconisées






## **RECOMMANDATIONS DE MONTAGE**



## Contre-plaque

- Il est vital de fixer solidement la ventouse et la contreplaque sur leurs supports.
- La ventouse et la contre-plaque doivent être impérativement alignées.
- La contre-plaque doit être montée "flottante" autour de la vis centrale de montage pour compenser un mauvais alignement de la porte.



La ventouse électromagnétique subit tout au long de sa vie une accumulation de chocs répétés et de sollicitations aux niveaux des points de fixation sur le dormant, fréquences d'ouvertures/fermetures, (tentative d'ouverture porte verrouillée et tentatives de vandalisme) ce qui peut générer sa désolidarisation du support au moment de l'ouverture. Afin de pallier au risque de chute du bloc ventouse, installer les deux filins de sécurité fournis pour garantir la sécurité des utilisateurs (voir schéma ci-dessus).



**DVI V3SR**300 Kg Surface Mount Electromagnetic lock (For general use - not fire safety use)



## **PRODUCT PRESENTATION**

- Monitored
- Surface mount
- High Corrosion resistance
- Safety Rope
- Delivered with armature
- No mechanical wear
- Ease of installation
- Recommended for interior use
- Fail safe (Door unlocked when power off)
- Holding force: 300 kg
- No residual magnetism
- Visual signalling (Blue = Locked ; Green = Open)
- Built-in varistor: Built-in electronic protection

to eliminate back EMF

- Dimensions (L x W x D): 254 x 45 x 27mm
- Armature dimensions (L x W x D): 185 x 38 x 11mm
- Power supply: 12/24V dc
- Power absorption: 12 V DC = 510mA 24 V DC = 270mA



**( €** EC certification

**1** IP42

The V3SR is suitable for the new regulations covering assistance to persons with reduced mobility.




GARANTIE

CDV

WARRANTY

## **INSTALLATION**



## **PACKAGE CONTENTS**

a con	( · · ·	[:0 : 00:5]				
Magnetic lock	Armature plate	Fixing plate	Security rope	Roll pin 5x16	3x8 screw	4x25 screw
1	1	1	2	2	1	6
0	0					
Steel washer	Rubber washer	M8x35 screw	M8x25 screw	Cap nut	Manual	
2	1	1	1	1	1	

## **ELECTRICAL CONNECTIONS**

## 12V dc default setup




Terminal block	Correspondence
+	12 or 24V dc
-	- 0 V
NO	Normally open
С	СОМ
NC	Normally closed

The N.O./N.C. signal only switches when the door is closed and electromagnetic lock powered.

## IMPORTANT NOTE

Check the jumper position before connecting the lock to the input current. A wrong position could damage the lock. This type of damage is not covered by the warranty.

## Voltage selection jumpers




## Recommended power supplies






## MOUNTING RECOMMENDATIONS



### Armature plate

- It is vital to fix the electromagnetic lock and armature plate solidly on their supports.
- Make sure that the magnet and the armature meet evenly over their entire mating surfaces.
- The armature plate must be able to pivot slightly about its center mounting screw to compensate for any door misalignment.



The electromagnetic lock undergoes repeated shocks and the vibration at the points of fixation on the frame (frequencies of openings / closures, attempt of opening wears closed and attempts of vandalism) which can loosen the fixing bolts/

To prevent the risk of the electromagnetic block from falling, install both security ropes supplied, to guarantee the safety of the users (see plan