

## Notice de programmation

### ALLOTECH NOR4



#### Comment enregistrer cette télécommande sur votre motorisation ?

1. D'abord, repérez le bouton « Programmation » disposé sur votre moteur de type CRAWFORD / NORMSTAHL. Il est disponible à l'arrière du moteur OU en démontant le capot de votre motorisation. Une fois qu'il est repéré, vous pourrez appuyer de manière très brève sur la touche. Ensuite, relâchez-là. Le voyant de votre motorisation s'allume.
2. Puis, prenez votre télécommande ALLOTECH NOR4. Appuyez sur le bouton de votre choix pendant une durée de deux secondes. Par la suite, un voyant doit clignoter une fois. Ce clignotement indique que la programmation de votre touche s'est réalisée.
3. Patientez 10 secondes après la réalisation de l'étape #2.
4. Maintenant, utilisez votre télécommande.
5. Félicitations ! Votre télécommande est dorénavant utilisable.

#### Comment déprogrammer mes télécommandes sur votre motorisation ?

1. Tout d'abord, appuyez sur le bouton « Programmation » de votre motorisation. La pression de votre doigt doit durer 5 secondes.
2. Le voyant de votre motorisation doit clignoter, puis s'éteindre.
3. Félicitations, la manipulation est un succès.

Merci d'avoir choisi Allo Télécommande