

ENGLISH

Instructions

PROGRAMMING OF YOUR NEW KIT

Press **P1**

1 time to program CH1 in monostable mode

2 times to program CH2 in monostable mode

3 times to program CH1 in bistable mode

4 times to program CH2 in bistable mode

Keep pressed the key of the remote control that you wish to copy until the LED blinks

ERASING

erasing a single code:

press P2 for about two seconds (release the key); LED shall light up, press the key of the remote control to be deleted

erasing all codes entered

press P2 until the LED turns on (about 8 seconds)

ITALIANO

Istruzioni

PROGRAMMAZIONE KIT:

premere **P1**

1 volta per programmare CH1 in modalità monostabile

2 volte per programmare CH2 in modalità monostabile

3 volte per programmare CH1 in modalità bistabile

4 volte per programmare CH2 in modalità bistabile

tenere premuto il tasto del telecomando che si vuol acquisire fino a che il LED inizi a lampeggiare

CANCELLAZIONE

per cancellare un singolo codice:

premere il tasto P2 per circa 2 secondi (rilasciare il tasto). Il LED si accenderà. Premere il tasto del telecomando che si vuol cancellare.

per cancellare tutti i codici acquisiti

Premere P2 fino a che il LED si accenda (circa 8 secondi)

FRANÇAIS

Instructions

PROGRAMMATION DU KIT :

appuyez sur **P1**

1 fois pour programmer CH1 en mode monostable

2 fois pour programmer CH2 en mode monostable

3 fois pour programmer CH1 en mode bistable

4 fois pour programmer CH2 en mode bistable

maintenez la touche de la télécommande que vous voulez acquérir enfoncée jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter

EFFACEMENT

pour effacer un seul code :

appuyez sur la touche P2 pendant environ 2 secondes (relâchez la touche). Le voyant s'allumera. Appuyez sur la touche de la télécommande que vous voulez effacer.

pour effacer tous les codes acquis :

appuyez sur P2 jusqu'à ce que le voyant s'allume (environ 8 secondes)