

Notice de programmation

PUJOL VARIO FOR U



Programmation à partir d'une autre télécommande :

1. Tout d'abord, positionnez-vous à proximité du récepteur (1 ou 2 mètres de distance).
2. Appuyez avec un objet pointu (un trombone par exemple) le bouton-poussoir présent sur la face arrière de votre télécommande d'origine. Ceci pendant **au moins deux secondes**. Votre récepteur doit émettre un long bip. Cela indique qu'il est entré en mode « Enregistrement » pendant 10 secondes.
3. Ensuite, appuyez pendant 2 secondes sur la touche de votre nouvelle télécommande que vous souhaitez programmer. Puis relâchez-là. Votre récepteur doit émettre un bip court. La commande est donc bien enregistrée. (Note : Si le récepteur n'émet pas de bip court, il est possible que sa mémoire soit pleine)
4. Au bout de 10 secondes, votre récepteur doit émettre deux bips courts. Cela indique qu'il sort du mode « Enregistrement ».
5. Félicitations ! Votre nouvelle télécommande est prête à être utilisée.

Programmation à partir du récepteur

1. Rapprochez-vous de votre récepteur puis ouvrez-le.
2. Repérez le bouton de programmation P1. Appuyez dessus.
3. Votre récepteur doit émettre un long « Bip ». Il indique qu'il est donc passé en mode « Enregistrement » pendant une durée de 10 secondes.
4. Maintenez enfoncé la touche de votre nouvelle télécommande que vous souhaitez programmer pendant 2 secondes. Puis relâchez-le.
5. Votre récepteur doit émettre un bip court. Cela indique que la télécommande a été enregistrée. (Note : Au cas où votre récepteur n'émet pas de bip court, il se peut que la mémoire du récepteur soit bien pleine.)
6. Au bout de 10 secondes, votre récepteur doit émettre deux bips courts. Cela indique qu'il sort du mode « Enregistrement »
7. Félicitations. Votre télécommande est prête à être utilisée.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com