



Fig. 1

5420EURD

GB - Instructions:

How to open:

1. Open weather cover (A).
2. Rotate dials (B) to the current combination (if the lock is new, the combination is set at the factory to 0-0-0-0).
3. Press down on the OPEN lever (C) to open the door.
4. Pull the door fully open.
5. Add or remove keys.
6. Close compartment door.
7. Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination.
8. Close the weather cover.

To set a new combination: The initial combination is set at the factory to 0-0-0-0.

1. Open the compartment door (see instructions above).
2. Using a pointed object, such as a pen, slide combination SET lever (D) in direction of arrow.
3. Rotate dials (B) to your desired combination.
4. Close door. Your lock is now set to your new combination.
5. Scramble the combination dials (B) to lock the door and conceal your combination.
6. Close the weather cover.

To hang:

Important: Remove plastic shackle release button cover (E) prior to use.

1. Open the compartment door (see instructions above).
2. Push and hold the shackle release button (F) in the top of the compartment.
3. Pull the shackle up and out of the Select Access.
4. Place shackle around door handle or other object.
5. Adjust the height of the shackle to make sure the Select Access is firmly attached to the door handle or other object.

To adjust/tighten fit:

1. While holding shackle in place, hold down shackle release button (F) and push up on lock box until shackle is snug. (Fig. 1)
2. Release button (F) to secure.
3. Close the compartment door.
4. Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination.
5. Close the weather cover.

Reminder:

1. The OPEN lever will open the Select Access until you scramble the dials.
2. Keep the weather cover closed to increase weather resistance and to conceal the dials from view. Be sure to record your combination.

Store in safe location or at masterlockvault.com

FR - Instructions:

Comment ouvrir :

1. Ouvrir la porte de protection contre les intempéries (A).
2. Tourner les molettes (B) sur la combinaison que vous utilisez (ou si le Select Access est neuf, réglez la combinaison sur 0-0-0-0).
3. Appuyez vers le bas sur le levier d'OUVVERTURE (C) pour ouvrir la porte.
4. Ouvrez complètement la porte.
5. Rangez ou prenez les clés.
6. Fermez la porte du compartiment.
7. Brouillez la combinaison pour verrouiller la porte et cachez votre combinaison.
8. Fermez le couvercle de protection contre les intempéries.

Programmer une nouvelle combinaison:

La combinaison initiale est réglée à l'usine sur 0-0-0-0.

1. Ouvrez la porte du compartiment (voir les instructions ci-dessus).
2. En utilisant un objet pointu, tel qu'un stylo, faites basculer le bouton de réinitialisation « Set » de la combinaison (D) dans la direction de la flèche.
3. Tournez les molettes (B) sur la combinaison souhaitée.
4. Fermez la porte. Votre serrure est maintenant réglée à votre nouvelle combinaison.
5. Brouillez la combinaison (B) pour verrouiller la porte et cachez votre combinaison.
6. Fermez la porte de protection contre les intempéries.

Pour attacher :

Important : Enlevez le couvercle du bouton de dégagement de l'anse (E) avant l'utilisation.

1. Ouvrez la porte du compartiment (voir les instructions ci-dessus).
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de dégagement de l'anse (F) dans la partie supérieure du compartiment.
3. Tirez l'anse vers le haut et hors du Select Access.
4. Placez l'anse autour de la poignée de porte ou autre objet.
5. Ajustez la hauteur de l'anse pour que le Select Access soit fermement attaché à la poignée ou autre objet.

Pour ajuster/serrer :

1. En retenant l'anse, maintenez enfoncé le bouton de dégagement de l'anse (F) et poussez vers le haut le Select Access jusqu'à ce que l'anse soit ajustée. (Fig. 1)
2. Relâchez le bouton (F) pour verrouiller.
3. Fermez la porte du compartiment.

Key Lock Box Select Access Rangement sécurisé Select Access Schlüsselkasten Select Access Sleutelkluis Select Access

4. Brouillez la combinaison pour verrouiller la porte et cachez votre combinaison.
5. Fermez la porte de protection contre les intempéries.

Rappel :

1. Le levier d'OUVVERTURE ouvrira le cadenas jusqu'à ce que les cadrans soient brouillés.
2. Gardez le couvercle de protection contre les intempéries fermé pour augmenter la résistance aux intempéries et cacher les cadrans.

N'oubliez pas d'enregistrer votre combinaison.

Rangez-la dans un endroit sûr ou enregistrez-la sur masterlockvault.com

DE - Anleitung:

Öffnen:

1. Öffnen Sie die Wetterschutzabdeckung (A).
2. Drehen Sie die Zahlenräder (B) auf die aktuelle Kombination (wenn das Schloss neu ist, ist werksseitig die Kombination 0-0-0-0 eingestellt).
3. Drücken Sie den Öffnungshebel (C) nach unten, um die Tür zu öffnen.
4. Ziehen Sie die Tür vollständig auf.
5. Legen Sie Schlüssel hinein oder nehmen Sie sie heraus.
6. Schließen Sie die Tür des Schlüsselfachs.
7. Verdrehen Sie die Zahlenräder, um die Tür zu verriegeln und um Ihre Kombination unkenntlich zu machen.
8. Schließen Sie die Wetterschutzabdeckung.

Einstellen einer neuen Kombination:

Werksseitig ist die Kombination 0-0-0-0 eingestellt.

1. Öffnen Sie die Tür des Schlüsselfachs (siehe Anleitung oben).
2. Schieben Sie mit einem spitzen Gegenstand, beispielsweise einen Stift, den Einstellhebel (D) in Pfeilrichtung.
3. Drehen Sie die Zahlenräder (B) auf Ihre gewünschte Kombination.
4. Schließen Sie die Tür. Ihr Schloss ist nun auf Ihre neue Kombination eingestellt.
5. Verdrehen Sie die Zahlenräder (B), um die Tür zu verriegeln und um Ihre Kombination unkenntlich zu machen.
6. Schließen Sie die Wetterschutzabdeckung.

Aufhängen:

Wichtig: Entfernen Sie vor der Benutzung die Kunststoffabdeckung (E) des Knopfs zum Lösen des Bügels.

1. Öffnen Sie die Tür des Schlüsselfachs (siehe Anleitung oben).
2. Drücken Sie im oberen Teil des Fachs auf den Knopf zum Lösen des Bügels (F) und halten Sie ihn gedrückt.
3. Ziehen Sie den Bügel nach oben und aus der Schlüsselbox heraus.
4. Positionieren Sie den Bügel um einen Türgriff oder einen anderen Gegenstand.
5. Passen Sie die Höhe des Bügels so an, dass die Schlüsselbox fest an dem Türgriff bzw. einem anderen Gegenstand befestigt ist.

Anpassen/fest anziehen:

1. Halten Sie den Bügel in Position, den Knopf zum Lösen des Bügels (F) gedrückt und schieben Sie den Schlüsselfach nach oben, bis der Bügel eng befestigt ist. (Abb. 1)
2. Zum Verriegeln lassen Sie den Knopf (F) los.
3. Schließen Sie die Tür des Schlüsselfachs.
4. Verdrehen Sie die Zahlenräder, um die Tür zu verriegeln und um Ihre Kombination unkenntlich zu machen.
5. Schließen Sie die Wetterschutzabdeckung.

Erinnerung:

1. Mit dem Öffnungshebel lässt sich das Schloss öffnen, solange Sie nicht die Zahlenräder verdreht haben.
 2. Halten Sie die Wetterschutzabdeckung geschlossen, um die Witterungsbeständigkeit zu erhöhen und um die Zahlenräder zu verbergen.
- Denken Sie daran Ihre Kombination zu notieren. Verwahren Sie sie an einem sicheren Ort oder speichern Sie sie auf masterlockvault.com.

NL - Instructies:

Openen:

1. Open de weersbestendige cover (A).
2. Draai de cijfers (B) naar de juiste combinatie (als het slot nieuw is, is de combinatie in de fabriek ingesteld op 0-0-0-0).
3. Duw de OPEN-hendel (C) naar beneden om de klep te openen.
4. Doe de klep helemaal open.
5. Voeg sleutels toe of neem ze eruit.
6. Sluit de klep.
7. Stel de cijfers van het slot willekeurig in om de klep te sluiten en verberg je combinatie.
8. Sluit de weersbestendige cover.

Om een nieuwe combinatie in te stellen:

De combinatie is in de fabriek ingesteld op 0-0-0-0.

1. Doe de klep open (zie bovenstaande instructies).
2. Gebruik een spits voorwerp, zoals een pen, en duw de combinatieinleucht (D) in de richting van de pijl.
3. Draai de cijfers (B) tot de gewenste combinatie.
4. Sluit de klep. Het slot is nu ingesteld op de nieuwe combinatie.

Caja de Seguridad Select Access Cassetta di sicurezza per le chiavi Select Access Conteúdo: 1 cadeado com teclas Select Access

5. Draai de cijfers van het slot (B) door elkaar om de klep te sluiten en verberg je combinatie.
6. Sluit de weersbestendige cover.

Om op te hanger:

Belangrijk: Verwijder voor gebruik de plastic deksele (E) van de ontgrendelingsknop van de beugel.

1. Doe de klep open (zie bovenstaande instructies).
2. Druk en houdt de ontgrendelingsknop van de beugel (F) in de bovenkant van het compartiment.
3. Trek de beugel naar boven en uit de Select Access.
4. Plaats de beugel rond de deurkruk of een ander object.
5. Pas de hoogte van de beugel aan om er zeker van te zijn dat de Select Access stevig vastzit aan de deurkruk of ander object.

Om aan te passen/strak te zetten:

1. Terwijl je de beugel op zijn plaats houdt, houd je de ontgrendelingsknop van de beugel (F) ingedrukt en druk je de sleutelkluis naar boven totdat de beugel goed vastzit. (Fig. 1)
2. Laat de knop (F) los om te vergrendelen.
3. Sluit de klep.
4. Stel de cijfers van het slot willekeurig in om de klep te sluiten en verberg je combinatie.
5. Sluit de weersbestendige cover.

Let op:

1. De OPEN-hendel houdt het slot open totdat je de cijfers door elkaar draait.
2. Sluit de weersbestendige cover ter bescherming en om de cijfers uit het zicht te houden.

Vergeet niet om de combinatie te noteren. Bewaar op een veilige plaats of op masterlockvault.com

ES - Instrucciones:

Cómo abrir:

1. Abrir la tapa de protección contra la intemperie (A).
2. Girar las ruedas (B) hasta la combinación actual (si la caja es nueva la combinación vendrá configurada de fábrica 0-0-0-0).
3. Presionar la palanca de APERTURA (C) para abrir la puerta.
4. Abrir la puerta completamente.
5. Poner o quitar las llaves.
6. Cerrar la puerta del compartimento.
7. Girar las ruedas de combinación para cerrar la puerta y ocultar la combinación.
8. Cerrar la tapa de protección contra la intemperie.

Para configurar una nueva combinación:

La combinación inicial viene configurada de fábrica 0-0-0-0.

1. Abrir la puerta del compartimento (ver las instrucciones más arriba).
2. Empleando un objeto punzante, como un bolígrafo, deslizar el botón de reinicialización SET de la combinación (D) en dirección de la flecha.
3. Girar las ruedas (B) hasta obtener la combinación deseada.
4. Cerrar la puerta. Su cerradura está ahora configurada con su nueva combinación.
5. Girar las ruedas (B) para cerrar la puerta y ocultar la combinación.
6. Cerrar la tapa de protección contra la intemperie.

Para colgar:

Importante: Antes de usar, retirar la tapa de liberación del asa (E).

1. Abrir la puerta del compartimento (ver las instrucciones más arriba).
2. Empujar y mantener presionado el botón de liberación del asa (F) en la parte superior del compartimento.
3. Tirar del asa hacia arriba fuera de la Select Access.
4. Colocar el asa alrededor de la manilla de la puerta o de otro objeto.
5. Ajustar la altura del asa para fijar la Select Access firmemente a la manilla de la puerta o de otro objeto.

Para ajustar/apretar bien:

1. Cuando sostenga el asa, mantenga pulsado el botón de liberación (F) y empuje hacia arriba la caja de seguridad hasta ajustar el asa. (Fig. 1)
2. Suelte el botón (F) para cerrar.
3. Cierre la puerta del compartimento.
4. Gire las ruedas para cerrar la puerta y ocultar la combinación.
5. Cierre la tapa de protección contra la intemperie. Recordatorio:

Recordatorio:

1. La palanca de APERTURA abrirá la cerradura hasta que gire las ruedas de combinación.
2. Mantenga la tapa de protección cerrada para mejorar la resistencia a la intemperie y ocultar las ruedas de combinación de la vista.

No olvide anotar su combinación. Guárdela en un lugar seguro o en masterlockvault.com

IT - Istruzioni:

Per aprire:

1. Aprire la protezione contro le intemperie (A).
2. Ruotare le cifre (B) fino a comporre la combinazione in uso (se il prodotto è nuovo, la combinazione impostata in fabbrica è 0-0-0-0).

3. Premere verso il basso la leva OPEN (C) per aprire lo sportello.
4. Tirare e aprire lo sportello completamente.
5. Mettere e togliere le chiavi.
6. Chiudere lo sportello dello scomparto.
7. Confondere le cifre della combinazione per chiudere lo sportello e nascondere la combinazione.
8. Chiudere la protezione contro le intemperie.

Per impostare una nuova combinazione:

La combinazione iniziale impostata in fabbrica è 0-0-0-0.

1. Aprire lo sportello dello scomparto (vedere le istruzioni sopra).
2. Utilizzando un oggetto appuntito, come una penna, per spostare la levetta SET (D) della combinazione nella direzione indicata dalla freccia.
3. Ruotare le cifre (B) e comporre la combinazione del dispositivo di chiusura è impostata.
4. Chiudere lo sportello. Ora la nuova impostazione del sportello e nascondere la combinazione.
5. Chiudere la protezione contro le intemperie.

Per appendere:

Importante: Rimuovere la copertura di plastica sul pulsante di apertura del fermo (E) prima dell'uso.

1. Aprire lo sportello dello scomparto (vedere le istruzioni sopra).
2. Premere e tenere premuto il pulsante di apertura del fermo (F) nella parte superiore dello scomparto.
3. Tirare il fermo verso l'alto ed estrarlo dal Select Access.
4. Posizionare il fermo attorno alla maniglia della porta o attorno a un altro oggetto.
5. Regolare l'altezza del fermo per assicurarsi che il Select Access sia saldamente attaccato alla maniglia della porta o all'altro oggetto.

Per regolare/stringere il fissaggio:

1. Tratteneo il fermo, tenere premuto il pulsante di apertura del fermo (F) e premere il cassetto di sicurezza fino a fare scattare il fermo. (Fig. 1)
2. Rilasciare il pulsante (F) per mettere in sicurezza il sistema.
3. Chiudere lo sportello dello scomparto.
4. Confondere le cifre della combinazione per chiudere lo sportello e nascondere la combinazione.
5. Chiudere la protezione contro le intemperie.

Ricordare:

1. La leva OPEN apre la chiusura fino a quando non si confondono le cifre per scomporre la combinazione.
 2. Tenere chiusa la protezione contro le intemperie per migliorare la resistenza agli agenti atmosferici e nascondere alla vista le cifre della combinazione.
- Ricordare di annotare la combinazione. Conservarla in luogo sicuro o memorizzarla su masterlockvault.com

PT - Instruções:

Como abrir:

1. Abra a proteção climática (A).
2. Rode os mostradores (B) para a combinação atual (se o cadeado for novo, a combinação é definida pela fábrica 0-0-0-0).
3. Pressione a alavanca ABRIR (C) para abrir a porta.
4. Abra a porta completamente.
5. Guarde ou retire as chaves.
6. Feche a porta do compartimento.
7. Baralhe os mostradores da combinação para fechar a porta e ocultar a sua combinação.
8. Feche a proteção climática.

Para definir uma nova combinação:

A combinação inicial é definida na fábrica e é 0-0-0-0.

1. Abra a porta do compartimento (vide instruções acima).
2. Com um objeto pontiagudo, como uma caneta, faça deslizar a alavanca de DEFINIÇÃO (D) da combinação na direção da seta.
3. Rode os mostradores (B) para a combinação desejada.
4. Feche a porta. O seu cadeado está agora definido para a sua nova combinação.
5. Baralhe os mostradores da combinação (B) para fechar a porta e guardar a sua combinação.
6. Feche a proteção climática.

Para pendurar:

Importante: Remova a tampa de plástico do botão de libertação da argola (E) antes da utilização.

1. Abra a porta do compartimento (vide instruções acima).
2. Pressione e mantenha pressionado o botão de libertação da argola (F) na parte superior do compartimento.
3. Puxe a argola para cima e para fora do Select Access.
4. Coloque a argola à volta do manipulador da porta ou de outro objeto.
5. Ajuste a altura da argola certificando-se de que o Select Access está firmemente seguro ao manipulador da porta ou de outro objeto.

Para ajustar/apertar:

1. Enquanto segura na argola, mantenha pressionado o

- botão de libertação da argola (F) e puxe para cima o cadeado até a argola ficar ajustada. (Fig. 1)
2. Solte o botão (F) para trancar.

3. Feche a porta do compartimento.
4. Baralhe os mostradores da combinação para fechar a porta e ocultar a sua combinação.
5. Feche a proteção climática.

Lembrete:

1. A alavanca ABRIR abre o cadeado até os mostradores serem baralhados.
2. Mantenha a proteção climática fechada para aumentar a resistência às intempéries e ocultar os mostradores.

Certifique-se de que regista a sua combinação. Guarde-a num local seguro ou em masterlockvault.com

GR - Οδηγίες:

Ανοιγμα:

1. Ανοίξτε το κάλυμμα προστασίας από τον καιρό (A).
2. Γυρίστε τα κουμπιά (B) στον τρέχοντα συνδυασμό (αν το κουκέτο είναι καινούριο, ο εργοστασιακό ρυθμισμένο συνδυασμός είναι 0-0-0-0).
3. Πατήστε προς τα κάτω τον μοχλό ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (Γ) για να ανοίξει το πορτάκι.
4. Τραβήξτε το πορτάκι για να ανοίξει τελείως.
5. Τοποθετήστε ή πάρτε τα κλειδιά.
6. Κλείστε το πορτάκι του κουκέτο.
7. Γυρίστε τα κουμπιά επιλογής συνδυασμού σε τυχαίες θέσεις για να κλειδώσετε το πορτάκι και να απορροφήσει τον συνδυασμό σας.
8. Κλείστε το κάλυμμα προστασίας από τον καιρό.

Για να ρυθμίσετε έναν νέο συνδυασμό:

Ο αρχικός εργοστασιακός ρυθμισμένος συνδυασμός είναι 0-0-0-0.

1. Ανοίξτε το πορτάκι του κουκέτο (βλ. οδηγίες παραπάνω).
2. Με ένα αιχμηρό αντικείμενο, όπως ένα στυλό, μετακινήστε τον μοχλό ΡΥΘΜΙΣΗΣ συνδυασμού (Δ) προς τη φορά του βέλους.
3. Γυρίστε τα κουμπιά (B) στον επιθυμητό συνδυασμό.
4. Κλείστε το πορτάκι. Στο κουκέτο σας έχει πλέον ρυθμιστεί ο νέος συνδυασμός.
5. Γυρίστε τα κουμπιά επιλογής συνδυασμού (B) σε τυχαίες θέσεις για να κλειδώσετε το πορτάκι και να απορροφήσει τον συνδυασμό σας.
6. Κλείστε το κάλυμμα προστασίας από τον καιρό.

Ανάρτηση:

Σημαντική υπόδειξη: Πριν τη χρήση, αφαιρέστε το πλαστικό καπάκι από το κουμπιό απασφάλισης λαιμού (Ε).

1. Ανοίξτε το πορτάκι του κουκέτο (βλ. οδηγίες παραπάνω).
2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπιό απασφάλισης του λαιμού (ΣΤ) το οποίο βρίσκεται στο πάνω μέρος του κουκέτο.
3. Τραβήξτε προς τα πάνω και προς τα έξω τον λαιμό του Select Access.
4. Περάστε τον λαιμό από το χειρολάι της πόρτας ή κάποιο άλλο αντικείμενο.

Ρυθμίστε το λαιμό και βεβαιωθείτε ότι το Select Access είναι καλά στερεωμένο στο χειρολάι της πόρτας ή σε κάποιο άλλο αντικείμενο.

Προσαρμογή/ σφίξιμο:

1. Καθώς κρατάτε τον λαιμό, κρατήστε πατημένο το κουμπιό απασφάλισης λαιμού (ΣΤ) και πιέστε προς τα πάνω την κλειδοθήκη μέχρι ο λαιμός να εφαρμόσει καλά. (Εικ. 1)
2. Αφήστε το κουμπιό (ΣΤ) για να κλειδώσει ο λαιμός.
3. Κλείστε το πορτάκι του κουκέτο.
4. Γυρίστε τα κουμπιά επιλογής συνδυασμού σε τυχαίες θέσεις για να κλειδώσετε το πορτάκι και να απορροφήσει τον συνδυασμό σας.
5. Κλείστε το κάλυμμα προστασίας από τον καιρό.

Υπενθύμιση:

1. Το κουκέτο θα ανοίγει με τον μοχλό ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ μέχρι να γυρίσετε τα κουμπιά σε τυχαίες θέσεις.
 2. Διατηρείτε το προστατευτικό κάλυμμα κλειστό ώστε το προϊόν να προφυλάσσεται από τις καιρικές συνθήκες και τα κουμπιά να μην είναι σε κοινή θέα.
- Μην ξεχάσετε να σημειώσετε κάποιο συνδυασμό σας. Φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος ή στο masterlockvault.com

NW - Instruksjoner:

For å åpne:

1. Åpne opp værdekselet (A).
2. Drei nummerskivene (B) til den aktuelle koden (dersom Select Access er ny, er den stillt inn på 0-0-0-0).
3. Trykk OPEN-hendelen (C) nedover for å åpne døren.
4. Åpne døren helt.
5. Legg inn eller ta ut nøklene.
6. Lukk igjen døren.
7. Bland tallkombinasjonen for å låse døren, og sørg for at din kode ikke er synlig.
8. Lukk igjen værdekselet.

Slik programmerer du en ny kode:

Den opprinnelige koden er innstilt på 0-0-0-0 i fabrikk.

1. Åpne opp døren (se instruksjoner over).
2. Bruk en spiss gjenstand til å skyve reinitialiseringsknappen «Set» (D) i pilretningen.
3. Drei nummerskivene (B) til ønsket kode.
4. Lukk igjen døren. Låsen er nå innstilt på din nye kode.

5. Bland tallkombinasjonen (B) for å låse døren, og sørg for at din kode ikke er synlig.
6. Lukk igjen værdekselet.

For å henge den opp:

Viktig: Fjern dekselet over knappen som frigjør sjakkelen (E) før bruk.

1. Åpne opp døren (se instruksjoner over).
2. Trykk på, og hold trykket inn, knappen som frigjør sjakkelen (F) øverst.
3. Trek sjakkelen oppover og ut av Select Access.
4. Plasser sjakkelen rundt dørhåndtaket eller en annen gjenstand.
5. Regulér høyden på sjakkelen slik at Select Access blir solid festet til dørhåndtaket eller annet.

For å regulere/stramme:

1. Hold i sjakkelen samtidig som du trykker inn knappen for

Master Lock

SELECT ACCESS™ Lock

Innehåll: 1 Select Access nyckellåda
Sisältö: 1 Select Access -avainkotelo
Zawartość: 1 kasetka na klucze Select Access

SW - Anvisningar: Så öppnar du:

1. Öppna väderkåpan (A).
2. Vrid rattarna (B) till den aktuella kombinationen (om låset är nytt, är kombinationen fabriksinställd till 0-0-0-0).
3. Tryck på ÖPPNA-spaken (C) för att öppna luckan.
4. Öppna luckan helt.
5. Lägg i eller ta ut nycklar.
6. Stäng luckan.
7. Snurra kombinationsrattarna för att låsa luckan och döjja din kombination.
8. Stäng väderkåpan.

Så ställer du in en ny kombination:

Den ursprungliga kombinationen är fabriksinställd till 0-0-0-0.

1. Öppna luckan (se instruktionerna ovan).
2. Använd ett spetsigt objekt, till exempel en penna, och skjut inställningsspaken (D) i pilens riktning.
3. Vrid rattarna (B) till önskad kombination.
4. Stäng luckan. Ditt lås är nu inställt till din nya kombination.
5. Snurra kombinationsrattarna (B) för att låsa luckan och döjja din kombination.
6. Stäng väderkåpan.

Så hänger du upp lådan.

Viktigt: Avlägsna skyddslocket (E) för bygelns frigöringsknapp före användning.

1. Öppna luckan (se instruktionerna ovan).
2. Skjut och håll frigöringsknappen (F) för bygelns i lådans övre del.
3. Dra upp bygeln och ta ur den ur Select Access.
4. Placera bygeln runt ett dörrhandtag eller annat föremål.
5. Justera höjden på bygeln för att säkerställa att Select Access är ordentligt festsatt på dörrhandtaget eller annat föremål.

För att justera/täta passformen:

1. Medan bygeln hålls på plats, tryck ned frigöringsknappen (F) för bygeln och föp lådan tills bygeln sitter åt ordentligt. (Fig. 1)
2. Släpp knappen (F) för att säkra.
3. Stäng luckan.
4. Förvärg kombinationsrattarna för att låsa luckan och döjja din kombination.
5. Stäng väderkåpan.

Påminnelse:

1. ÖPPNA-spaken kommer att öppna låset tills du snurrat rattarna.
2. Håll väderkåpan stängd för att öka väderbeständigheten och hålla rattarna dolda.
- Var nog med att spara din kombination.

Förvara den på säker plats eller på masterlockvault.com

FN - Ohjeet: Avaaminen:

1. Avaa sääsuoja (A).
2. Muodosta nykyinen yhdistelmä pyörittämällä kiekkoja (B) (uuden lukon yhdistelmäsi on asettettu tehtaalla 0-0-0-0).
3. Avaa luukku painamalla AVAUSVIPUA (C) alaspäin.
4. Vedä luukku täysin auki.
5. Lisää tai poista avaimia.
6. Sulje kotelon luukku.
7. Lukitse luukku ja suojaa numeroyhdistelmäsi pyörittämällä kiekot sekaisin.
8. Sulje sääsuoja.

Uuden numeroyhdistelmän määrittäminen:

Tehtaalla asetettu alkuperäinen numeroyhdistelmä on 0-0-0-0.

1. Avaa kotelon luukku (katso ohjeet yltä).
2. Liu'uta numeroyhdistelmän ASETUSVIPUA (D) nuolen suuntaan terävällä esineellä, esim. kynällä.
3. Pyöritä kiekot (B) vastaamaan haluamaasi numeroyhdistelmää.
4. Sulje luukku. Lukossasi on nyt uusi numeroyhdistelmä.
5. Lukitse luukku ja suojaa numeroyhdistelmäsi pyörittämällä kiekot (B) sekaisin.
6. Sulje sääsuoja.

Ripustaminen:

Tärkeää: Irrota sangan vapauspainikkeen muovinen suojuks (E) ennen käyttöä.

1. Avaa kotelon luukku (katso ohjeet yltä).
2. Paina ja pidä pohjassa kotelon yläosassa sijaitsevaa sangan vapautuspainiketta (F).
3. Vedä sanko ylös ja irti Select Access -avainkotelosta.
4. Aseta sanko ovenkahvan tai muun esineen ympärille.
5. Säädä sangan korkeus sellaiseksi, että Select Access pysyy vankasti kiinni ovenkahvassa tai muussa esineessä.

Säättö/kiristys:

1. Pidä kiinni sangasta ja paina sangan vapautuspainike (F) pohjaan, työnnä avainkotelo ylöspäin, kunnes sanko istuu tiiviisti. (kuva 1)

2. Lukitse vapauttamalla painike (F).
3. Sulje kotelon luukku.
4. Lukitse luukku ja suojaa numeroyhdistelmäsi pyörittämällä kiekot sekaisin.
5. Sulje sääsuoja.

Muista:

1. AVAUSVIPU avaa lukon aina, kun numeroyhdistelmä ei ole sekaisin.
 2. Pidä sääsuoja suljettuna: kotelon säänkestävyyks paranee eivätkä kiekot näy.
- Varmista, että kirjaat numeroyhdistelmäsi muistiin. Säälyt se varmassa paikassa tai sivustossa masterlockvault.com

PL - Instrukcje: Otwieranie:

1. Otworzyć pokrywę zabezpieczającą (A).
2. Ustawić pokrętła numeryczne (B) na bieżącej kombinacji (jeżeli blokada jest nowa, kombinacja jest ustawiona fabrycznie na 0-0-0-0).
3. Wcisnąć dźwignię OTWARCIE (C), aby otworzyć drzwi.
4. Całkowicie otworzyć drzwi.
5. Włożyć lub wyjąć klucze.
6. Zamknąć drzwi zschowka.
7. Wymieszać cyfry na pokrętlach numerycznych, aby zablokować drzwi i ukryć kombinację.
8. Zamknąć pokrywę zabezpieczającą.

Ustawienie nowej kombinacji:

Początkowa kombinacja jest ustawiana fabrycznie na 0-0-0-0.

1. Otworzyć drzwi zschowka (patrz instrukcję powyżej).
2. Za pomocą ostro zakończonego przedmiotu, np. długopisu, przesunąć dźwignię USTAWIAMI kombinacji (D) w kierunku wskazanym strzałką.
3. Obrócić pokrętła numeryczne (B) na wybranej kombinacji.
4. Zamknąć drzwi. Nowa kombinacja blokady została ustawiona.
5. Wymieszać cyfry na pokrętlach numerycznych (B), aby zablokować drzwi i ukryć kombinację.
6. Zamknąć pokrywę zabezpieczającą.

Umocowanie:

Uwaga: Zdjąć plastikową pokrywą przyciskiem zwalnającym szklę (E) przed użyciem.

1. Otworzyć drzwi zschowka (patrz instrukcję powyżej).
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk zwalnający szklę (F) w górnej części schowka.
3. Podciągnąć szklę w górę i wyjąć z Select Access.
4. Umieścić szklę wokół klamki drzwi lub wokół innego elementu.
5. Wyregulować wysokość szkiel, aby mieć pewność, że Select Access jest prawidłowo umocowana na klamce drzwi lub innym elemencie.

Regulacja/dopasowanie:

1. Trzymając szklę, przytrzymać przycisk zwalnający szklę (F) i pchnąć w górę kasetkę na klucze do momentu dopasowania szkiel. (Rys. 1)
2. Zwolnić przycisk (F), aby zabezpieczyć.
3. Zamknąć drzwi zschowka.
4. Wymieszać cyfry na pokrętlach numerycznych, aby zablokować drzwi i ukryć kombinację.
5. Zamknąć pokrywą zabezpieczającą.

Przypomnienie:

1. Dźwignia OTWARCIE otwiera blokadę do momentu wymieszania cyfr na pokrętlach.
 2. Pokrywa zabezpieczająca powinna być zamknięta, aby zwiększyć odporność na czynniki atmosferyczne i ukryć pokrętła numeryczne.
- Zapisać nową kombinację. Przechowywać w bezpiecznym miejscu lub na stronie: masterlockvault.com.

HU - Utasítások: Nyitás:

1. Nyissa ki az időjárásálló fedelet (A).
2. Forgassa el a tárcsákat (B) a jelenlegi kombinációra (új lakat esetén a kombináció gyári beállítással szerint 0-0-0-0).
3. Nyomja le a NYITÓ gombot (C) a fedél felnyitásához.
4. Nyissa fel teljesen a fedelet.
5. Helyezze be, illetve vegye ki a kulcsokat.
6. Csukja be a rekesz fedelet.
7. Keverje össze a számozott tárcsákat a fedél zárásához és a helyes kombináció elrejtéséhez.
8. Csukja be az időjárásálló fedelet.

Egy új kombináció beállításához:

A kezdeti, gyári beállítás szerinti kombináció 0-0-0-0.

1. Nyissa fel a rekesz fedelet (lásd a fenti utasításokat).
2. Egy hegyes eszközzel, például egy tollal csúsztassa a számozott BEÁLLÍTÓ kapcsolót (D) a nyílnak megfelelő irányba.
3. Forgassa el a tárcsákat (B) a kívánt kombinációra.

Tartalom: 1 db Select Access® biztonságos kulcstartó doboz
Conținut: 1 cutie securizată pentru chei Select Access
Obsah: 1 Bezpečnostní schránka na klíče Select Access

4. Csukja be a fedelet. A lakat mostantól az új kombinációval működik.
5. Keverje össze a számozott tárcsákat (B) a fedél zárásához és a helyes kombináció elrejtéséhez.
6. Csukja be az időjárásálló fedelet.

Felakasztáshoz:

Fontos: Használat előtt távolítsa el a műanyag, kengyelt kioldó gomb fedelet (E).

1. Nyissa fel a rekesz fedelet (lásd a fenti utasításokat).
2. Tartsa lenyomva a rekesz felső részében lévő kengyelt kioldó gombot (F).
3. A kengyelt húzza fel és húzza ki a Select Access dobozról.
4. Helyezze a kengyelt a kilincsre vagy egyéb tárgyra.
5. Állítsa be a kengyelt hosszát annak érdekében, hogy a Select Access biztonságos rögzüljön a kilincsre vagy egyéb tárgyra.

Beállításához/illesztéshez:

1. A kengyelt megtartása közben nyomja le a kengyelt kioldó gombot (F), majd nyomja felfelé a dobozt a kengyelt megfelelő illeszkedéséig. (1. ábra)
2. Engedje el a gombot (F) a rögzítéshez.
3. Csukja be a rekesz fedelet.
4. Keverje össze a számozott tárcsákat a fedél zárásához és a helyes kombináció elrejtéséhez.
5. Csukja be az időjárásálló fedelet.

Emlékeztető:

1. A NYITÓ gomb nyitja a zárat a tárcsák számainak összekeveréséig.
 2. Az időjárás viszonyokkal szembeni megfelelő ellenállás és a tárcsák elrejtése érdekében tartsa becsukva az időjárásálló fedelet.
- Ne felejtse el lejegyezni a kombinációt. Tartsa biztonságos helyen vagy mentse el a masterlockvault.com weboldalán.

RO - Instrucțiuni: Deschiderea:

1. Deschideți capacul de protecție împotriva intemperțiilor (A).
2. Rotiți moletele (B) la combinația actuală (dacă produsul este nou, combinația setată din fabrică este 0-0-0-0-0).
3. Apăsăți în jos pe butonul de DESCHIDERE (C) pentru a deschide ușa.
4. Deschideți ușa complet trăgând de ea.
5. Introduceți sau scoateți cheia.
6. Încchideți ușa compartimentului.
7. Învărțiți moletele (B) aleatoriu pentru a bloca ușa și a ascunde combinația.
8. Încchideți capacul de protecție împotriva intemperțiilor.

Setarea unei combinații noi:

Combinăția inițială este setată din fabrică la 0-0-0-0.

1. Deschideți ușa compartimentului (vezi instrucțiunile mai sus).
2. Cu ajutorul unui obiect ascuțit, de exemplu un pix, glisați comutatorul de SETARE a combinației (D) în direcția săgetii.
3. Rotiți moletele (B) la combinația dorită.
4. Încchideți ușa. În acest moment, este setată combinația nouă.
5. Învărțiți moletele (B) aleatoriu pentru a bloca ușa și a ascunde combinația.
6. Încchideți capacul de protecție împotriva intemperțiilor.

Suspendarea:

Important: Înainte de utilizare, îndepărtați capacul de protecție din plastic (E) a butonului de eliberare a arcului.

1. Deschideți ușa compartimentului (vezi instrucțiunile mai sus).
2. Apăsăți lung butonul de eliberare a arcului (F) din partea de sus a compartimentului.
3. Trageți arcul în sus și scoateți-l din cutia Select Access.
4. Așezați arcul în jurul mânerului ușii sau al unui alt obiect.
5. Reglați înălțimea arcului pentru a vă asigura că cutia Select Access este fixată bine de mânerul ușii sau de un alt obiect.

Ajustarea/Strângerea:

1. În timp ce țineți arcul apăsat, țineți apăsat și butonul de eliberare a arcului (F) și împingeți în sus cutia securizată până la ajustarea arcului. (Fig. 1)
2. Eliberați butonul (F) pentru fixarea cutiei.
3. Încchideți ușa compartimentului.
4. Învărțiți moletele aleatoriu pentru a bloca ușa și a ascunde combinația.
5. Încchideți capacul de protecție împotriva intemperțiilor.

Memento:

1. Butonul de DESCHIDERE va deschide închizătoarea până când rotiți aleatoriu moletele.
 2. Țineți capacul de protecție împotriva intemperțiilor închis pentru a spori protecția față de fenomenele meteo și pentru a ascunde vederii moletele.
- Nu uitați să rețineți noua dvs. combinație. Păstrați informația într-un loc sigur sau pe masterlockvault.com.

CZ - Pokyny: Otevírání schránky:

1. Otevřete ochranný kryt schránky (A).
2. Otočte číselníky (B) pro zobrazení stávající kombinace (na novém zámku je z výroby nastavena kombinace 0-0-0-0).
3. OTEVÍRAČ páčku (C) stiskněte směrem dolů a otevřete dvířka.
4. Dvířka plně otevřete.
5. Vložte nebo vyjměte klíče.
6. Zavřete dvířka příhrádky.
7. Nastavte kombinaci na číselnících pro uzavření dveří a zvolenou kombinaci skryjte.
8. Zavřete ochranný kryt.

Nastavení nové tajné kombinace:

Původní kombinace nastavená ve výrobě je 0-0-0-0-0.

1. Otevřete dvířka příhrádky (viz pokyny uvedené výše).
2. Pomocí špičatého předmětu jako například pero posuňte páčku pro NASTAVENÍ (D) kombinace ve směru šipky.
3. Číselníky (B) otočte na požadovanou kombinaci.
4. Zavřete dveře. Zámek je nyní nastaven na novou kombinaci.
5. Nastavte kombinaci na číselnících (B) pro uzavření dveří a zvolenou kombinaci skryjte.
6. Zavřete ochranný kryt.

Zavěšení schránky:

Upozornění: Před použitím nejprve sejměte umělohmotný kryt (E) tlačítkem pro uvolnění třmenu.

1. Otevřete dvířka příhrádky (viz pokyny uvedené výše).
2. Tlačte a podržte tlačítko pro uvolnění třmenu (F) v horní části příhrádky.
3. Vytáhnete třmen směrem nahoru, ve ze Select Access.
4. Nasadte třmen na kliku dveří nebo jiný předmět.
5. Upravte výšku třmenu a ujistěte se, že je schránka Select Access pevně připojena ke klince nebo jinému předmětu.

Nastavení

1. Držte třmen nahoře, tlačítko pro uvolnění třmenu (F) stlaďte směrem dolů a schránku na klíče tlačte směrem nahoru, dokud třmen není ve správné poloze. (Obr. 1)
2. Pro zajištění schránky uvolněte tlačítko (F).
3. Zavřete dvířka příhrádky.
4. Nastavte kombinaci na číselnících pro uzavření dveří a zvolenou kombinaci skryjte.
5. Zavřete ochranný kryt.

Připomínáme, že:

1. OTEVÍRAČ páčkou bude možné zámek otevřít, dokud nejdje k přenastavení číselníků.
 2. Ochranný kryt udržujte zavřený z důvodu zvýšení odolnosti proti vodě a skrytí pohledu na číselníky.
- Nezapomeňte si vždy poznamenat tajnou kombinaci. Uložte ji na bezpečné místo nebo na masterlockvault.com.

RU - Инструкция: Для открытия:

1. Откройте погодный коппак (A).
2. С помощью дисков (B) введите текущий код (если замок новый, при производстве на нем предустановлен код 0-0-0-0-0).
3. Нажмите на рычажок ОТКРЫТИЯ (C), чтобы открыть дверь.
4. Полностью откройте дверь.
5. Положите или возьмите ключи.
6. Закройте дверь отсека.
7. Установите в свободном порядке цифры на дисках (B), чтобы закрыть дверь и скрыть код.
8. Закройте погодный коппак.

Для установки нового кода:

При производстве по умолчанию был установлен код 0-0-0-0-0.

1. Откройте дверь отсека (см. инструкцию выше).
2. Заостренным предметом, например, ручкой, сдвиньте рычажок УСТАНОВКИ кода (D) в направлении, указанном стрелкой.
3. С помощью дисков (B) установите желаемый код.
4. Закройте дверь. Теперь на замке установлен новый код.
5. Установите в свободном порядке цифры на дисках (B), чтобы закрыть дверь и скрыть код.
6. Закройте погодный коппак.

Для крепления:

Важно: Перед применением снимите пластиковую крышку с кнопки разблокировки дужки (E).

1. Откройте дверь отсека (см. инструкцию выше).
2. Нажмите и удерживайте кнопку

В комплекте: 1 мини-сейф для ключей Select Access
İçerik: 1 Select Access Anahtar Kilit Kutusu

قنم آل حيت افاتملا قتل عل Select Access نم قنحوا و قنح بی حوت قنم آل

разблокировки дужки (F) в верхней части отсека.

3. Потяните дужку вверх и наружу устройству Select Access.
4. Расположите дужку вокруг дверной ручки или другого предмета.
5. Отрегулируйте высоту дужки так, чтобы обеспечить надежное крепление Select Access к дверной ручке или другому предмету.

Для регулировки затылки:

1. Удерживая дужку, нажмите кнопку разблокировки дужки (F) и двигайте мини-сейф вверх, пока дужка не будет плотно прилегать. (Рис. 1)
2. Отпустите кнопку (F), чтобы зафиксировать.
3. Закройте дверь отсека.
4. Установите в свободном порядке цифры на дисках, чтобы закрыть дверь и скрыть код.
5. Закройте погодный коппак.

Напоминание:

1. Рычажок ОТКРЫТИЯ будет открывать замок, пока вы не установите в свободном порядке цифры на дисках.
2. Держите погодный коппак закрытым для лучшей защиты от погодных условий и скрытия дисков из вида.
- Не забудьте записать свой код.
- Храните в надежном месте или на masterlockvault.com.

TR - Talimatlar: Nasıl açılır:

1. Dış korumayı (A) açın.
2. Rakamları (B) mevcut şifrenize ayarlayın (kilit yeniyse fabrikada ilk şifre 0-0-0-0 olarak belirlenmiştir).
3. Kapıyı açmak için AÇMA (C) kolunu aşağı bastırın.
5. Anahtarları ekleyin veya kaldırın.
6. Bölme kapısını kapatın.
7. Kapıyı kilitlemek ve kombinasyonunu gizlemek için kombinasyon rakamlarını karıştırın.
8. Dış korumayı kapatın.

Yeni şifre ayarlamak için:

Fabrikada ilk şifre 0-0-0-0 olarak belirlenmiştir.

1. Bölme kapısını açın (yukarıdaki talimatlara bkz.).
2. Kalem gibi sivri uçlu bir nesne kullanarak, AYARLA kolunu (D) ok yönüne kaydırın.
3. Rakamları (B) arzu ettiğiniz kombinasyonu ayarlayın.
4. Kapıyı kapatın. Kilidiniz artık yeni şifrenize ayarlandı.
5. Kapıyı kilitlemek ve kombinasyonunu gizlemek için kombinasyon rakamlarını (B) karıştırın.
6. Dış korumayı kapatın.

Asmak için:

Önemli: Kullanmadan önce plastik mandal serbest bırakma düğmesini (E) çıkarın.

1. Bölme kapısını açın (yukarıdaki talimatlara bkz.).
2. Bölmenin üst kısmındaki mandal serbest bırakma düğmesini (F) basılı tutun.
3. Mandalı yukarı doğru çekin ve Select Access'i çıkarın.
4. Mandal, kapı kolu veya başka bir nesneye etrafına yerleştirin.
5. Select Access'in kapı koluna veya başka bir nesneye sıkıca bağlı olduğundan emin olmak için mandalın yüksekliğini ayarlayın.

Ayarlamak için:

1. Mandalı yerinde tutarken, kilidi üzerinde mandal açma düğmesini (F), mandal yerine rahatça oturan dek yukarı doğru itin. (Şekil 1)
2. Kilitmek için (F) butonunu serbest bırakın.
3. Bölmenin kapısını kapatın.
4. Kapıyı kilitlemek ve kombinasyonunu gizlemek için kombinasyon rakamlarını karıştırın.
5. Dış korumayı kapatın.

Hatırlatma:

1. Siz rakamları karıştırdıysanız dek AÇMA kolu kilidi açacaktır.
 2. Hava şartlarına karşı direnci artırmak ve rakamları gizlemek için dış koruma muhafazasını kapalı tutun.
- Yeni şifrenizi üzerinden kaydetmeyi unutmayın. Güvenli bir yerde veya masterlockvault.com'da

AR - تعليمات الاستعمال

1. افتحوا الغطاء الواقي من ظروف الطقس حتى الوصول إلى التركيبة (B) ٢. أديروا الأزرار التوليفية الحالية (إذا كان القفل جديداً، تكون التركيبة التوليفية معدة من المصنّع بالأرقام).
3. افتحوا الباب من طرف الطقس لفتح OPEN ٣. اصغطوا نحو الأسفل على مقبض الباب (C).
4. اسحبوا الباب بالكامل لفتحه ٤. اضيفوا أو ازيلوا مفاتيح
6. أغلقوا باب الصندوق ٦.
7. أديروا أزرار حتى خلط التركيبة التوليفية لإفقال الباب وافخوا تركيبتكم التوليفية ٧.
8. أغلقوا الغطاء الواقي من ظروف الطقس ٨.

التحديد تركيبة توليفية جديدة:

تكون التركيبة التوليفية الأصلية معدة من المصنّع بالأرقام

1. افتحوا باب الصندوق (يرجى اتباع التعليمات أعلاه) ١.
2. بواسطه عرض مستدق مثل قلم، اصغطوا نحو الأسفل باتجاه اليمين حتى خلط التركيبة التوليفية ٢.
3. أديروا الأزرار التوليفية التي تريدونها ٣.
4. أغلقوا الباب. أصبح قفلكم الآن معداً حسب تركيبتكم التوليفية الجديدة ٤.

TR - Talimatlar: Nasıl açılır:

1. Dış korumayı (A) açın.
2. Rakamları (B) mevcut şifrenize ayarlayın (kilit yeniyse fabrikada ilk şifre 0-0-0-0 olarak belirlenmiştir).
3. Kapıyı açmak için AÇMA (C) kolunu aşağı bastırın.
5. Anahtarları ekleyin veya kaldırın.
6. Bölme kapısını kapatın.
7. Kapıyı kilitlemek ve kombinasyonunu gizlemek için kombinasyon rakamlarını karıştırın.
8. Dış korumayı kapatın.

Yeni şifre ayarlamak için:

Fabrikada ilk şifre 0-0-0-0 olarak belirlenmiştir.

1. Bölme kapısını açın (yukarıdaki talimatlara bkz.).
2. Kalem gibi sivri uçlu bir nesne kullanarak, AYARLA kolunu (D) ok yönüne kaydırın.
3. Rakamları (B) arzu ettiğiniz kombinasyonu ayarlayın.
4. Kapıyı kapatın. Kilidiniz artık yeni şifrenize ayarlandı.
5. Kapıyı kilitlemek ve kombinasyonunu gizlemek için kombinasyon rakamlarını (B)