

FR – ALLOTECH NVF 502 MAX 43-2

Fréquence : 433.92 MHz ; Pile : CR2032

NOTE : Avant tout usage de votre télécommande, il est **OBLIGATOIRE** de la programmer. Veuillez suivre la marche à suivre pour profiter de votre télécommande **ALLOTECH NVF 502 MAX 43-2**. La programmation de votre télécommande pourrait déclencher l'ouverture de votre portail. Afin d'éviter tout accident, il est conseillé de programmer votre télécommande depuis l'intérieur de votre garage.

Attention : Dans le cas où vous appuyez trop longtemps sur le bouton de programmation de votre récepteur, l'intégralité des télécommandes déjà enregistrées peuvent être effacées.



Programmation de votre télécommande sur un récepteur (en cinq étapes)

1) Sur votre récepteur, appuyez sur le bouton de programmation de votre récepteur. Il peut s'appeler suivant les modèles de diverses façons :

- Canal 1 (aussi appelé Channel ou CH)
- Programmation (matérialisé avec l'écriture ENR ; MEMO ; PROG ; REC...)

2) La diode du bouton que vous venez de presser doit s'allumer

3) Pendant que la diode du récepteur est allumée, appuyez deux secondes sur le bouton de votre télécommande que vous souhaitez programmer

4) La diode de votre récepteur doit clignoter puis s'éteindre

5) Félicitations, votre nouvelle télécommande **ALLOTECH NVF 502 MAX 43-2** est programmée et prête à être utilisée

ENG – ALLOTECH NVF 502 MAX 43-2

Frequency : 433.92 MHz ; Battery : CR2032

NOTE: Before using your remote control, you **MUST** program it. Please follow the steps below to enjoy your **ALLOTECH NVF 502 MAX 43-2** remote control. The programming of your remote control could trigger the opening of your gate. In order to avoid any accidents, it is advisable to program your remote control from inside your garage.

Warning: If you press the programming button on your receiver for too long, all the remote controls already stored may be deleted.



Programming your remote control on a receiver (in five steps)

1) On your receiver, press the programming button on your receiver. Depending on the model, it can be called in different ways :

- Channel 1 (also called Channel or CH)
- Programming (indicated by ENR; MEMO; PROG; REC...)

2) The LED on the button you have just pressed must light up

3) While the LED on the receiver is lit, press the button on your remote control that you want to program for two seconds on your remote control that you want to program

4) The LED on your receiver should flash and then stop

5) Congratulations, your **ALLOTECH NVF 502 MAX 43-2** remote control is now programmed and ready to be used



Distributeur / Distributor :
ALLOTECH, 1 RUE DU GABIAN, 98000 MONACO (MC)
Contact@Allotech.com



FR – ALLOTECH NVF 502 MAX 43-2

Fréquence : 433.92 MHz ; Pile : CR2032

NOTE : Avant tout usage de votre télécommande, il est **OBLIGATOIRE** de la programmer. Veuillez suivre la marche à suivre pour profiter de votre télécommande **ALLOTECH NVF 502 MAX 43-2**. La programmation de votre télécommande pourrait déclencher l'ouverture de votre portail. Afin d'éviter tout accident, il est conseillé de programmer votre télécommande depuis l'intérieur de votre garage.

Attention : Dans le cas où vous appuyez trop longtemps sur le bouton de programmation de votre récepteur, l'intégralité des télécommandes déjà enregistrées peuvent être effacées.



Programmation de votre télécommande sur un récepteur (en cinq étapes)

1) Sur votre récepteur, appuyez sur le bouton de programmation de votre récepteur. Il peut s'appeler suivant les modèles de diverses façons :

- Canal 1 (aussi appelé Channel ou CH)
- Programmation (matérialisé avec l'écriture ENR ; MEMO ; PROG ; REC...)

2) La diode du bouton que vous venez de presser doit s'allumer

3) Pendant que la diode du récepteur est allumée, appuyez deux secondes sur le bouton de votre télécommande que vous souhaitez programmer

4) La diode de votre récepteur doit clignoter puis s'éteindre

5) Félicitations, votre nouvelle télécommande **ALLOTECH NVF 502 MAX 43-2** est programmée et prête à être utilisée

ENG – ALLOTECH NVF 502 MAX 43-2

Frequency : 433.92 MHz ; Battery : CR2032

NOTE: Before using your remote control, you **MUST** program it. Please follow the steps below to enjoy your **ALLOTECH NVF 502 MAX 43-2** remote control. The programming of your remote control could trigger the opening of your gate. In order to avoid any accidents, it is advisable to program your remote control from inside your garage.

Warning: If you press the programming button on your receiver for too long, all the remote controls already stored may be deleted.



Programming your remote control on a receiver (in five steps)

1) On your receiver, press the programming button on your receiver. Depending on the model, it can be called in different ways :

- Channel 1 (also called Channel or CH)
- Programming (indicated by ENR; MEMO; PROG; REC...)

2) The LED on the button you have just pressed must light up

3) While the LED on the receiver is lit, press the button on your remote control that you want to program for two seconds on your remote control that you want to program

4) The LED on your receiver should flash and then stop

5) Congratulations, your **ALLOTECH NVF 502 MAX 43-2** remote control is now programmed and ready to be used



Distributeur / Distributor :
ALLOTECH, 1 RUE DU GABIAN, 98000 MONACO (MC)
Contact@Allotech.com

