

Notice de programmation

NICE DOMI P1



INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

Effectuer le Passage de la NICE DOMI P1 en mode monodirectionnel (O-Code)

Avertissement : Ne pas utiliser le bouton STOP, c'est l'erreur la plus fréquente.

1. Retirez le cache pile à l'arrière de la télécommande DOMI P1
2. Appuyez simultanément sur les touches :
 - a. PRG
 - b. ESC
 - c. La touche centrale “—” (la flèche du milieu)
3. Maintenez les 3 touches appuyées jusqu'à ce que la LED s'allume en rouge fixe
4. Relâchez les touches

Votre télécommande est maintenant en mode O-Code (monodirectionnel). Par conséquent, la LED ne doit plus être orange.

Programmation par copie depuis la télécommande NICE ERGO 1

1. Placez la NICE ERGO 1 (fonctionnelle) et la DOMI P1 côte à côte
2. Sur la DOMI P1, appuyez sur la touche STOP pendant 8 secondes
3. Sur la ERGO 1, appuyez 3 fois rapidement sur la touche à copier
4. Appuyez 1 fois sur la touche correspondante de la DOMI P1

La LED clignote puis s'éteint. La copie est donc réussie.

À vérifier :

- La pile de la DOMI P1 doit être neuve
- Les télécommandes doivent être très proches
- La LED ne doit jamais rester orange pendant la procédure
- Ne pas confondre la touche STOP avec la touche “-”

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com