Clavier radio 868 SLH



Le clavier à code 4 canaux est identique aux 4 touches d'un émetteur. L'éclairage des touches via la led de couleur bleue reste activé 4 secondes après la dernière touche. Le code pour l'ouverture totale sera différent de l'ouverture partielle. Le clavier passe en mode d'économie d'énergie, et doit d'abord être activée avant de pouvoir entrer le code d'ouverture, il faut appuyez d'abord la touche

Si le voyant vert s'allume durant 5 s. après commutation et qu'aucun code n'a pu être saisi, cela signifie que la batterie doit être remplacée.

Après l'introduction d'un code d'ouverture valable + un signal radio d'ouverture est envoyé. Veuilles terminer en appuyant sur la touche

A chaque impulsion d'une touche la led verte brille brièvement. A l'introduction d'un code erroné la led verte reste allumée pendant durant quelques secondes. Pour programmer le clavier, il faut programmer le code d'ouverture, totale ou partielle, pour commander l'automatisme.

Il est très important de sauvegarder le mastercode, qui se trouve en bas de cette feuille, dans le dossier client

1. Programmation d'un code d'ouverture totale ou partielle:

- ***4 codes pour 4 canaux (l'opération suivante est à réaliser pour les 3 autres canaux)***

1.1 Appuyer sur

1.2 Appuyer sur P (la led verte clignote)

1.3 Introduire le master code

1.4 Appuyer sur (la led verte clignote rapidement)

1.5 Introduire code d'ouverture (4,5 ou 6 chiffres)

1.6 Introduire la position de mémorisations (1, 2, 3 ou 4)

1.7 Appuyer sur (la led verte s'éteint, code accepté)

Par ex pour programmer 12345 sur le canal 1 : / P / mastercode / / 12345 / 1 /

2. Mémorisation de l'émetteur vers le clavier :



4 codes pour 4 canaux

(l'opération suivante est à réaliser pour les 3 autres canaux)

Orienter l'émetteur comme sur la photo ci-contre =>

2.1 Mettre l'émetteur en mode programmation (P1 + P2)
La LED bleu clignote

2.2 Appuyer maintenu sur le bouton du canal, par ex : P1
Et coller la télécommande sous la LED rouge du clavier.

2.3 Appuyer sur puis entrer le code ouverture

2.4 Appuyer sur puis relâcher au bout de trois secondes

2.5 Au relâchement de la La LED rouge clignote 3 fois,
Le code est accepté

2.6 Relâcher le bouton de l'émetteur et appuyer sur



La première fois que le code d'ouverture est utilisé, appuyer sur / code d'ouverture / appuyer sur / touche du canal à programmer (1, 2, 3 ou 4) dans les 5 s.

Par ex le code 12345 avec le canal 1: / 12345 / / 1, 1, 1 et ensuite seulement : /12345 /

MASTERCODE :

N° SERIE :

3. Programmation du code setup pour programmer le clavier à partir d'un émetteur ou dans le récepteur radio:

3.1 Appuyer sur 🔔

3.2 Appuyer sur P (la led verte clignote)

3.3 Introduire mastercode

3.4 Appuyer sur 🔔 (la led verte clignote rapidement)

3.5 Introduire le code d'initialisation (max. 8 chiffres)

3.6 Introduire chiffre 5

Appuyer sur 🔔 (la led verte s'éteint, le code est accepté)

Par ex pour programmer 1111 : 🔔 / P / mastercode / 🔔 / 1111 / 5 / 🔔

4. Mémorisation d'un clavier à code dans un récepteur :

4.1 Appuyer sur 🔔

4.2 Introduire le code Setup

4.3 Appuyer sur 🔔 (la led verte clignote pour 10 s.)

4.4 Placer le récepteur en mode programmation

4.5 Introduire le canal (1, 2, 3 ou 4, idem 4 touches émetteur)

4.6 Appuyer sur 🔔 (le code d'ouverture est programmé dans le récepteur)

Par ex pour programmer le récepteur: 🔔 / 1111 / 🔔 / récepteur en mode programmation / 1 / 🔔

A noter: La première fois que le code d'ouverture est utilisé, procédez ainsi : 🔔 / code d'ouverture / appuyer sur 🔔 / touche de canal programmer (1, 2, 3 ou 4) pendant les 5 s. Ensuite seulement : code d'accès / appuyer sur 🔔

Par ex : avec le code 12345 : 🔔 / 12345 / 🔔 / 1 et ensuite seulement : 12345 / 🔔

5. Reset clavier à code:

Appuyer **en même temps** la touche 3 et 8 pendant 10 sec.

5.1 La lumière bleu s'éteint 5 fois et clignote 4 fois brièvement

5.2 Relâcher les touches 3 et 8

5.3 Tous les codes d'accès sont effacés et le code maître est remis au code usine

MASTERCODE :

N° SERIE :