

Notice de programmation

Notice RIB Sun 433 MHz (2 et 4 touches)

Programmation de votre nouvelle télécommande :

Il existe plusieurs méthodes pour programmer votre nouvelle télécommande.

A partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Ouvrez le boîtier de votre télécommande déjà programmée.
2. Sur la carte de votre télécommande déjà programmée, vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés de 1 à 10. Ils sont en position ON ou OFF. La position de ces mini-interrupteurs représente le code de votre installation. Notez ce code.
3. Appuyez sur le bouton gauche de votre nouvelle télécommande.
4. Tout en restant appuyé sur le bouton gauche de votre nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton droit de votre nouvelle télécommande. Au bout de quelques secondes, la diode de votre nouvelle télécommande s'allume. Relâchez les 2 boutons.
5. Dès que la diode s'est éteinte, entrez le code de votre installation de la manière suivante :
 - o - Le bouton gauche de votre nouvelle télécommande correspond à la position OFF des mini-interrupteurs.
 - o - Le bouton droit de votre télécommande correspond à la position ON des mini-interrupteurs

Remarque : sur certaines nouvelles télécommandes, Les boutons sont inversés. Le bouton gauche correspond à la position ON et le bouton droit à la position OFF.

6. A la dixième impulsion, la diode s'allume fixement. Attendez 10 secondes.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.

A partir du récepteur :

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés de 1 à 10. Ils sont en position ON ou OFF. La position de ces mini-interrupteurs représente le code de votre installation. Notez ce code.
3. Appuyez sur le bouton gauche de votre nouvelle télécommande.
4. Tout en restant appuyé sur le bouton gauche de votre nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton droit de votre nouvelle télécommande. Au bout de quelques secondes, la diode de

votre nouvelle télécommande s'allume. Relâchez les 2 boutons.

5. Dès que la diode s'est éteinte, entrez le code de votre installation de la manière suivante :
 - - Le bouton gauche de votre nouvelle télécommande correspond à la position OFF des mini-interrupteurs.
 - - Le bouton droit de votre télécommande correspond à la position ON des mini-interrupteurs

Remarque : sur certaines nouvelles télécommandes, Les boutons sont inversés. Le bouton gauche correspond à la position ON et le bouton droit à la position OFF.

6. A la dixième impulsion, la diode s'allume fixement. Attendez 10 secondes.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée