

Notice de programmation pour votre nouvelle télécommande

PRATEL KMFT4P



1- Ouvrez le boîtier d'une télécommande déjà programmée qui fonctionne sur votre portail ou votre porte de garage.

2- Ouvrez le boîtier de votre nouvelle télécommande

3- Positionnez les mini-interrupteurs de la nouvelle télécommande de la même manière que ceux de la télécommande qui est déjà programmée.

Attention : Certains émetteurs contiennent une ou deux paires de mini-interrupteurs supplémentaires, séparées de la rangée principale. Ces switches doivent aussi être mis dans la même position que ceux de la télécommande ancienne.

5- Testez le bon fonctionnement de votre nouvelle télécommande.

PRENEZ NOTE :

Si vous ne disposez pas d'une ancienne télécommande programmée, vous n'aurez qu'à reproduire cette procédure sur votre récepteur.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com