

Notice de programmation pour votre nouveau clavier à codes

BFT digicode radio Q BO TOUCH



1. Insérer les piles (CR123A 3 volts)
2. Maintenir le bouton « ON » enfoncé pour 5 secondes
3. La LED rouge s'éclaire
4. Appuyer 4x sur 1, pour choisir le canal 1
5. Valider par « ON »
6. La LED rouge clignote 20 secondes
7. Dans la centrale, choisir menu radio ADJSTART ou SW1 pour choisir l'ouverture totale

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

8. Valider par « ON », le clavier émet un bip et la LED verte s'allume
 9. Votre canal 1 est programmé
- Répéter l'opération pour les autres canaux

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com