

Notice d'installation

Hörmann IT 1B-1



Installation

1. Débrancher la motorisation de la porte de garage.
2. Ouvrir le bouton poussoir pour en exposer l'intérieur.
3. Fixer le bouton poussoir au mur à au moins 1m50 du sol.
4. Brancher les fils fournis sur les bornes « plus » et « moins » du bouton poussoir.
5. Si vous le souhaitez-vous pouvez installer plusieurs boutons poussoirs si c'est le cas les brancher a moins de 10m les uns des autres (3 max) et les brancher en série.
6. Refermer le bouton poussoir.
7. Brancher les câbles à la motorisation en respectant la polarité.
8. Rebrancher la motorisation.
9. Et voilà votre bouton poussoir Hörmann IT 1B-1 est prêt à être utilisé.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com