

## Notice d'installation

### Nice HOME GU2 Kit



### Installation

1. Enlever le débrayage manuel du chariot
2. Monter le levier
3. Monter le câble d'acier
4. Enlever les vis supérieures de la serrure et fixer la patte pour serrure
5. Fixer le câble en acier à la serrure au moyen de la patte, de l'écrou de réglage de la tension et du serre-câble
6. Ouvrir complètement la porte et fixer la gaine de manière que cette dernière ait une certaine liberté de mouvement durant les phases d'ouverture et de fermeture de la porte. Cette précaution est nécessaire car la distance entre le chariot (sur le profil de support du moteur) et la serrure (sur la porte) varie sensiblement durant la course
7. Fixer le câble en acier à l'autre extrémité à l'aide du serre-câble et régler la tension du câble au moyen des écrous de réglage
8. Et voilà votre kit de débrayage GU2 est installé !

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)