

Notice d'utilisation

Nice HOME KS200 Kit



Comment effectuer un débrayage manuel :

1. Tourner la clé à fond en accompagnant l'ouverture de la poignée
 2. Abaisser le corps de la poignée à 90°
 3. Et voilà votre motorisation est débrayée !
-
1. **S'il faut une course plus longue :**
 2. Tirer la poignée interne vers soi
 3. La tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au blocage
 4. Ouvrir ou fermer l'automatisme
 5. Pour bloquer l'opérateur, tourner la poignée dans l'autre sens jusqu'au blocage
 6. Enfoncer la poignée dans son logement
 7. Fermer le corps de la poignée.
 8. Et voilà votre motorisation est débrayée !

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com