

Notice d'installation

Nice HOME PR100



Installation

ATTENTION : Les opérations d'installation de la batterie PR100 doivent être effectuées en L'ABSENCE de tension.

1. Suivant le type d'automatisme, enlever le cache de protection qui couvre le connecteur de la batterie
2. Placer la batterie dans le logement prévu à cet effet.
3. Brancher le câble fourni dans le connecteur de l'armoire de commande.
4. Et voilà votre batterie de secours PR100 est installé !

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com