

Notice d'installation

Nice HOME SOLEKIT



Connexion du panneau photovoltaïque à l'accumulateur

1. Connecter la fiche femelle coudée de couleur GRISE à la prise « IN » sur l'accumulateur
2. Fixer la fiche avec la vis de sécurité fournie. Si l'on prévoit de débrancher souvent la fiche de l'accumulateur utiliser la vis **16.a** sinon utiliser la vis **16.b**
3. Et voilà le panneau solaire est connecté vous pouvez passer à l'étape suivante !



Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

Connexion de l'accumulateur à l'automatisme

1. Connecter la fiche femelle coudée de couleur NOIRE à la prise « OUT » sur l'accumulateur
2. Fixer la fiche avec la vis de sécurité fournie. Si l'on prévoit de débrancher souvent la fiche de l'accumulateur utiliser la vis **16.a** sinon utiliser la vis **16.b**
3. Accéder à la logique de commande et brancher le connecteur du câble d'alimentation dans la prise de la batterie tampon.
4. Et voilà votre kit d'alimentation est prêt !

NOTES :

- Quand l'accumulateur est en train de se recharger la LED rouge émet 2 clignotements brefs toutes les 5 secondes. Vérifiez donc que la LED clignote lorsque le panneau solaire est éclairé par le soleil
- Quand l'automatisme est alimenté par le SOLEKIT il ne peut et NE DOIT PAS ETRE alimenté simultanément par le secteur !

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com